

Przenośny router bezprzewodowy 3G (WL-330N3G)



Skrócona instrukcja instalacji

PL6069

Wydanie pierwsze Styczeń 2011

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST" (AS IS), BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKUE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub (2) gdy została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Oferta dostarczenia kodu źródłowego pewnego oprogramowania

Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest licencjonowane na zasadach licencji GPL (General Public License), w ramach wersji licencji LGPL (Lesser General Public License) i/lub innych licencji bezpłatnego oprogramowania Open Source. Oprogramowanie takie, w niniejszym produkcie, dystrybuowane jest bez jakiejkolwiek gwarancji, w zakresie dopuszczalnym przez obowiazujące prawo. Kopie tej licencji dołączone są do produktu.

Jeżeli mająca zastosowanie licencja upoważnia użytkownika do dostępu do kodu źródłowego takiego oprogramowania i/lub innych dodatkowych danych, takie dane powinny zostać przesłane wraz z produktem.

Można również pobrać je bezpłatnie pod adresem http://support.asus.com/download.

Kod źródłowy dystrybuowany jest BEZ ŻADNEJ GWARANCJI i jest licencjonowany w ramach tej samej licencji co odpowiedni kod binarny/obiektowy.

Firma ASUSTeK jest chętna do zgodnego z przepisami zapewnienia pełnego kodu źródłowego, zgodnie z wymaganiami różnych licencji bezpłatnego oprogramowania Open Source. Jednak, w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z uzyskanie pełnego, odpowiedniego kodu źródłowego, będziemy zobowiązani a przekazanie nam zawiadomienia na adres gpl@asus.com, wymieniającego produkt i opisującego problem (prosimy NIE przesyłać, na ten adres email, dużych załączników takich jak archiwa kodu źródłowego itp).

Spis treści

Notices (Uwagi)	V
Safety statements	vi
REACH	vii
Informacje dotyczące instrukcji	viii
Informacje kontaktowe producenta	ix

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

1.1	Witamy	/!	1-2
1.2	Zawart	ość opakowania	1-2
1.3	Funkcj	е	1-3
	1.3.1	Widok z góry	1-3
	1.3.2	Widok z dołu	1-5
	1.3.3	Widok z tyłu	1-5
1.4	Zaleca	ne ustawienia sieciowe	1-6
	1.4.1	trybie routera	1-6
	1.4.2	Tryb AP (Access Point [Punkt dostępowy])	1-6
	1.4.3	Tryb Ethernet Adapter (Adapter Ethernet)	1-7
	1.4.4	Tryb Repeater	1-7
	1.4.5	Tryb Hotspot	1-7
	1.4.6	Tryb udostępniania 3G	1-8

Rozdział 2: Instalacja sprzętu

2.1	Wymag	gania systemowe	2-2
2.2	Instala	cja urządzenia	2-2
	2.2.1	Przed kontynuacją	2-2
	2.2.2	Instalacja urządzenia	2-3

Rozdział 3: Narzędzia

3.1	Instalad	ja programów narzędziowych3-2	2
	3.1.1	Uruchamianie narzędzi3-3	3

Rozdział 4: Konfiguracja

4.1	Omówie	nie	4-2
	4.1.1	Dostosowanie ustawień TCP/IP	4-2
	4.1.2	Uruchamianie web GUI	4-4

Spis treści

4.2	Tryby d	ziałania	4-5
	4.2.1	Tryb Router	4-5
	4.2.2	Tryb AP (Access Point [Punkt dostępowy])	4-6
	4.2.3	Tryb Repeater	4-8
	4.2.4	Tryb Ethernet Adapter (Adapter Ethernet)	4-9
	4.2.5	Tryb Hotspot	4-10
	4.2.6	Tryb udostępniania 3G	4-11
4.3	Ustawie	nia zaawansowane	4-12
	4.3.1	bezprzewodowy	4-12
	4.3.2	LAN	4-25
	4.3.3	WAN	4-27
	4.3.4	Firewall Internetowy	4-30
	4.3.5	Administracja	4-32
	4.3.6	Plik log systemu	4-35

Rozdział 5: Używanie urządzenia

5.1	Używanie urządzenia w sieci lokalnej	5-2
5.2	Zastąpienie kabli Ethernet komputera	5-2
5.3	Zastąpienie połączeń kablowych innych urządzeń	5-3
5.4	Współdzielenie połączenia z Internetem z innymi komputerami	5-3

Dodatek: Rozwiązywanie problemów

Notices (Uwagi)

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- · This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



CAUTION! Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

3G USB Adapter Purchase Information

- The customer should purchase the 3G USB Adapters which shalle be FCC approved.
- 3G USB Adapters must not exceed a maximum ERP of 1.5W for part 22H.
- 3G USB Adapters must not exceed a maximum EIRP of 2W for part 24E.

RF Exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.

Safety statements

Regulatory Information/Disclaimers

Installation and use of this Wireless LAN device must be in strict accordance with the instructions included in the user documentation provided with the product. Any changes or modifications (including the antennas) made to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment. The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of this device, or the substitution of the connecting cables and equipment other than the manufacturer specified. It is the responsibility of the user to correct any interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment. Manufacturer and its authorized dealers or distributors will assume no liability for any damage or violation of government regulations arising from failing to comply with these guidelines.

Safety Information

In order to maintain compliance with the FCC RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with minimum distance [20cm] between the radiator and your body. Use only with supplied antenna.

Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations.



CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authorization to use this device.

MPE Statement

Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it sends out Radio Frequency (RF) signal.

Caution Statement of the FCC Radio Frequency Exposure

This Wireless LAN radio device has been evaluated under FCC Bulletin OET 65C and found compliant to the requirements as set forth in CFR 47 Sections 2.1091, 2.1093, 15.247(b)(4) addressing RF Exposure from radio frequency devices. The radiation output power of this Wireless LAN device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, this device shall be used in a manner that the potential for human contact during normal operation - as a mobile or portable device but use in a body-worn way is strictly prohibited. When using this device, a certain separation distance between antenna and nearby persons has to be kept to ensure RF exposure compliance. In order to comply with the RF exposure limits established in the ANSI C95.1 standards, the distance between the antennas and the user should not be less than 20cm.

RF Exposure

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://scr.asus.com/english/REACH.htm

Informacje dotyczące instrukcji

Ta instrukcja użytkownika zawiera informacje wymagane do instalacji i konfiguracji Przenośny router bezprzewodowy .

Jak zorganizowana jest ta instrukcja

Ta instrukcja zawiera następujące części:

Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu

Ten rozdział opisuje właściwości fizyczne Przenośny router bezprzewodowy . Ta część zawiera także opis zawartości opakowania, opis wskaźników LED i zalecane ustawienia sieci.

Rozdział 2: Instalacja sprzętu

Ten rozdział udostępnia informacje dotyczące instalacji Przenośny router bezprzewodowy .

Rozdział 3: Narzędzia

Ten rozdział udostępnia informacje dotyczące konfiguracji Przenośny router bezprzewodowy , z wykorzystaniem narzędzi z pomocniczego dysku CD.

• Rozdział 4: Konfiguracja

Ten rozdział udostępnia instrukcje dotyczące konfiguracji Przenośny router bezprzewodowy z wykorzystaniem menedżera Web Configuration Manager (Menedżer konfiguracji poprzez przeglądarkę sieci Web).

Rozdział 5: Używanie urządzenia

Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące używania Przenośny router bezprzewodowy w różnych ustawieniach sieci.

Dodatek: Rozwiązywanie problemów

Dodatek zawiera instrukcje rozwiązywania podstawowych problemów, które mogą wystąpić podczas używania Przenośny router bezprzewodowy .

Konwencje



PRZESTROGA: Informacje, które mają za zadanie zapobiec obrażeniom podczas wykonywania zadania.



OSTRZEŻENIE: Informacje, które mają za zadanie zapobiec uszkodzeniom komponentów podczas wykonywania zadania.



WAŻNE: Informacje, które MUSZĄ być wykonane w celu dokończenia zadania.



UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomocne w wykonaniu zadania.

Informacje kontaktowe producenta

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres firmy Podstawowy (tel.) Podstawowy (faks) Podstawowy e-mail Adres sieci web 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 +886-2-2894-3447 +886-2-2890-7798 info@asus.com.tw www.asus.com.tw

Pomoc techniczna

Podstawowy (tel.) Wsparcie online +86-21-38429911 support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adres firmy Podstawowy (tel.) Podstawowy (faks) Adres sieci web

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA +1-510-739-3777 +1-510-608-4555 usa.asus.com

Pomoc techniczna

 Podstawowy (tel.)
 +1-812-282-2787

 Support fax
 +1-812-284-0883

 Wsparcie online
 support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Adres firmy Podstawowy (tel.) Podstawowy (faks) Adres sieci web Kontakt online Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany +49-1805-010923* +49-2102-959911 www.asus.de www.asus.de/sales

Pomoc techniczna

Telefon (Podzespół, Sieć) Telefon (System/Notebook/Eee/LCD) Fax (wsparcie) Wsparcie online +49-1805-010923* +49-1805-010920* +49-2102-9599-11 support.asus.com

* EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z telefonu komórkowego.

Rozdział 1



Ten rozdział opisuje właściwości fizyczne Przenośny router bezprzewodowy . Ta część zawiera także opis zawartości opakowania, opis wskaźników LED i zalecane ustawienia sieci.

1.1 Witamy!

Dziękujemy za wybranie przenośnego routera bezprzewodowego ASUS!

Przenośny router bezprzewodowy ASUS to niewielkie, przenośne i łatwe do instalacji urządzenie, które łączy w jednym punkt dostępowy (AP), router, uniwersalny repeater, adapter Ethernet, hotspot oraz funkcje udostępniania 3G. Dzięki implementacji standardu IEEE 802.11n dla technologii bezprzewodowych, przenośny router bezprzewodowy umożliwia transmisję danych z szybkością do 150Mbps. Router ten jest wstecznie zgodny z wcześniejszym standardem IEEE 802.11g, co pozwala na bezproblemowe łączenie obydwu standardów bezprzewodowych sieci LAN.

Przenośny router bezprzewodowy obsługuje również kilka konfiguracji sieci bezprzewodowych, takich jak tryby AP, Infrastruktura i Ad-hoc, zapewniające elastyczność konfiguracji w istniejących lub przyszłych sieci bezprzewodowych.

Aby zapewnić skuteczne zabezpieczenie komunikacji bezprzewodowej, Przenośny router bezprzewodowy jest wyposażony w funkcję 64-bitowego/128-bitowego szyfrowania WEP (Wired Equivalent Privacy) oraz WPA (Wi-Fi Protected Access).

1.2 Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy w opakowaniu z przenośnym bezprzewodowym routerem ASUS, znajdują się następujące elementy. Skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub jest uszkodzony.

- Przenośny Router Bezprzewodowy ASUS (WL-330N3G)
- Uniwersalny adapter zasilania i wtyczka (100V ~ 240V)
- Przewód zasilający micro USB
- ☑ Kabel RJ-45
- Pomocniczy dysk CD (podręcznik, programy narzędziowe, GPL)
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Torba do przenoszenia
- Adowarka samochodowa (wyłącznie na rynek europejski)

1.3 Funkcje

- Szybkość transferu danych do 150Mbps
- Bezpieczna transmisja danych poprzez szyfrowanie WEP (Wired Equivalent Privacy) i WPA (WiFi Protected Access)
- Zakres działania w odległości do 130 stóp (40m) wewnątrz i 1000 stóp (310m) na zewnątrz
- Podwójny tryb zasilania (zasilanie prądem stałym lub poprzez magistralę USB)
- Obsługa typów sieci Infrastructure (Infrastruktura) i Ad-hoc w trybie adaptera Ethernet
- Zgodność z Windows[®] 98SE/Me/2000/XP/Vista/7/Mac OS compatible

1.3.1 Widok z góry

Przenośny router bezprzewodowy jest dostarczany ze wskaźnikami LED 3G, Wireless (Bezprzewodowa) i Power (Zasilanie). Informacje dotyczące wskazań świateł LED zawiera tabela poniżej.



LED	Stan	Tryb*	Wskazanie
3G Wł (Niebieskie) Wł		3GS	Pomyślne podłączenie adaptera USB 3G.
	Wł (Czerwone)		Świeci przez 5 minut, po nieudanym połączeniu adaptera 3G USB.
	Migające		Ustanawianie połączenia 3G
	Wył		Brak podłączonego adaptera USB 3G.
Ethernet	Wł	Router/AP/EA/URE/ HS/3GS	Podłączony kabel RJ-45 i przenośny router bezprzewodowy połączony z siecią Ethernet.
	Migające		Przesyłanie danych
	Wył		Mobilny router bezprzewodowy nie jest podłączony do sieci Ethernet.



Upewnij się, że są prawidłowe wszystkie ustawienia ISP (takie jak APN, wybierany numer, PIN, nazwa użytkownika i hasło).



Sprawdź, pod adresem <u>http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport</u> czy router bezprzewodowy obsługuje posiadany klucz 3G.

LED	Stan	Tryb*	Wskazanie
Wireless (Połączenie bezprzewodowe)	Wł	Router/AP/URE/ HS/3GS	Połączone.
		EA	Połączone z AP.
	Migające	Router/AP/URE/ HS/3GS	Nie połączone.
Power (Zasilanie)	Wł	Router/AP/EA/ URE/HS/3GS	Przenośny router bezprzewodowy jest włączony i gotowy do pracy.
	Migające Ustawienie WPS	Router/AP/EA/ URE/HS/3GS	Mobilny router bezprzewodowy znajduje się w trybie "reset to default" (przywróć ustawienia fabryczne) lub w trybie "rescue" (ratunkowy). Trwa przetwarzanie ustawienia WPS.
	Wył	Router/AP/EA/ URE/HS/3GS	The device is off.

*tryby: **AP**: Tryb Access Point (Punkt dostępowy)

EA: Tryb Ethernet adapter (Adapter Ethernet)

URE: Tryb Universal repeater (Uniwersalny repeater)

HS: Tryb Hotspot

3GS: Tryb udostępniania 3G

1.3.2 Widok z dołu

Przycisk przywracania: Używając długopisu lub spinacza do papieru, naciśnij ten przycisk na pięć sekund, aż zacznie migać dioda LED.

Szczeliny wentylacyjne: Te szczeliny zapewniają urządzeniu wentylację.



1.3.3 Widok z tyłu

Port Ethernet: Ten port służy do podłączenia dostarczonego kabla RJ-45.

Port micro USB: Ten port służy do podłączania wtyczki adaptera zasilania lub dostarczonego kabla micro-USB.

Port USB: Ten port służy do podłączania urządzeń USB.



1.4 Zalecane ustawienia sieciowe



W kreatorze WPS, można skonfigurować opcje WPA2-Personal, WPA-Personal lub system otwarty. Dokończenie ustawień współdzielonego klucza i zaawansowanych ustawień zabezpieczenia należy wykonać na stronie Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane).

Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS można skonfigurować w jednym z podanych trybów:

1. Tryb routera

- 4. Tryb Repeater
- 2. Tryb Access Point (Punkt dostępowy) 5. Tryb Hotspot
- 3. Tryb Ethernet adapter (Adapter Ethernet)
- 6. Tryb udostępniania 3G

1.4.1 trybie routera

W trybie routera, ASUS WL-330N3G łączy się z Internetem poprzez modem ADSL lub modem kablowy, a w sieci znajduje się wielu użytkowników używających ten sam adres IP do łączenia z ISP.



1.4.2 Tryb AP (Access Point [Punkt dostępowy])

W trybie punktu dostępowego (AP), WL-330N3G umożliwia połączenie komputerów i urządzeń z włączoną funkcją WLAN, z przewodową lub bezprzewodową siecią LAN.



1.4.3 Tryb Ethernet Adapter (Adapter Ethernet)

W trybie Ethernet Adapter (Adapter Ethernet), można włączyć bezprzewodową komunikację z dowolnym urządzeniem z obsługą Ethernet.



1.4.4 Tryb Repeater

W trybie Repeater, można wykorzystać ASUS WL-330N3G do połączenia z nadrzędnym routerem domowym w celu zwiększenia zasięgu bezprzewodowego.



1.4.5 Tryb Hotspot

W trybie Hotspot, WL-330N3G nawiązuje bezprzewodowe połączenie z czołowymi stacjami bazowymi i uzyskuje IP WAN do połączenia z Internetem. Udostępnia bezprzewodowy sygnał radiowy.



1.4.6 Tryb udostępniania 3G

W trybie udostępniania 3G, można udostępnić połączenie 3G z Internetem innym dostępnym urządzeniom Wi-Fi.



Rozdział 2



Ten rozdział udostępnia informacje dotyczące instalacji Przenośny router bezprzewodowy

2.1 Wymagania systemowe

Przed instalacją Przenośny router bezprzewodowy, czy komputer spełnia następujące wymagania:

- Port Ethernet RJ-45 (10-100Base-T)
- Co najmniej jedno urządzenie IEEE 802.11b/g z obsługą połączenia bezprzewodowego
- · Zainstalowany protokół TCP/IP i przeglądarka Internetu

2.2 Instalacja urządzenia

Wykonaj podane instrukcje w celu instalacji Przenośny router bezprzewodowy.

- 1. Zainstaluj programy narzędziowe urządzenia z pomocniczego dysku CD.
- 2. Podłącz urządzenie do komputera, huba sieciowego, switcha lub routera.

2.2.1 Przed kontynuacją

Przed instalacją Przenośny router bezprzewodowy należy wziąć pod rozwagę następujące wskazówki.

- Długość kabla Ethernet łączącego urządzenie z siecią (hub, modem ADSL/ kablowy, router, gniazdo ścienne) nie może przekraczać 100 metrów.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni jak najdalej od ziemi.
- Usuń z urządzenia metalowe cząstki i umieść urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Aby zapobiec utracie sygnału urządzenie należy trzymać z dala od transformatorów, dużej wydajności silników, świateł jarzeniowych, kuchenek mikrofalowych, lodówek i innych urządzeń przemysłowych.
- Urządzenie należy zainstalować w centralnym miejscu, aby zapewnić idealne pokrycie sygnału dla wszystkich bezprzewodowych urządzeń mobilnych.
- Należy zainstalować urządzenie, co najmniej 20cm od osoby, aby upewnić się, że produkt działa zgodnie z wytycznymi RF dotyczącymi promieniowania dla ludzi, zaadoptowanymi przez Federal Communications Commission (Federalna Komisja ds. Komunikacji).

2.2.2 Instalacja urządzenia

- 1. Włóż jeden koniec dostarczonego kabla RJ-45 do portu Ethernet WL-330N3G.
- 2. Włóż drugi koniec kabla RJ 45 do komputera.
- 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Podłącz wtyczkę adaptera zasilania do gniazda wejścia prądu stałego WL-330N3G i podłącz adapter zasilania do gniazda ściennego (A).



Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego USB do gniazda wejścia prądu stałego WL-330N3G i podłącz złącze USB do portu USB komputera (B).



Rozdział 3



Ten rozdział udostępnia informacje dotyczące konfiguracji Przenośny router bezprzewodowy , z wykorzystaniem narzędzi z pomocniczego dysku CD. Narzędzia

3.1 Instalacja programów narzędziowych

Pomocniczy dysk CD zawiera programy narzędziowe do konfiguracji przenośnego Przenośny router bezprzewodowy. W celu instalacji programów narzędziowych ASUS WLAN w systemie operacyjnym Microsoft® Windows, włóż pomocniczy dysk CD do napędu CD. Jeśli wyłączone jest automatyczne uruchamianie, uruchom plik setup.exe z katalogu głównego pomocniczego dysku CD.





(1) Kliknij **Install ASUS WLAN AP Utilities** (Zainstaluj programy narzędziowe ASUS WLAN AP).

(2) Kliknij Next (Dalej).



(3) Kliknij **Next** (Dalej), aby zaakceptować domyślny folder docelowy lub kliknij **Browse** (Przeglądaj), aby określić inną ścieżkę.

(5) Kliknij **Finish** (Zakończ) po zakończeniu ustawień.



(4) Kliknij **Next** (Dalej), aby zaakceptować domyślny folder programu lub wprowadzić inną nazwę.



3.1.1 Uruchamianie narzędzi

W celu uruchomienia narzędzi, kliknij **Start > All Programs** (Wszystkie programy) > **ASUS Utility** z pulpitu Windows.



Device Discovery

Device Discovery to narzędzie ASUS WLAN, które wykrywa urządzenie ASUS 802.11g AP i umozliwia konfigurację urządzenia.

Aby uruchomić narzędzie Device Discovery, kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy) > ASUS Utility > Przenośny router bezprzewodowy WL330N3G > Device Discovery.

Device Discov	ery					×
Device	SSID	IP Address	Subnet Mask	Printer		
WL-330N3G	ASUSInitial	192.168.1.1	255.255.255.0			
•		III				,
	<u>کے C</u> onfigure		کے <u>S</u> earch		≝. <u>E</u> xit	
imber of found de	vice(s): 1					

Firmware Restoration (Odtwarzanie firmware)

Narzędzie do odtwarzania firmware, to narzędzie awaryjne, które może automatycznie wyszukać ASUS WL330N3G, dla którego nie powiodła się aktualizacja firmware i przesłać ponownie firmware. Nieudana aktualizacja firmware spowoduje przejście ASUS WL330N3G.11g do trybu awarii i oczekiwanie na odszukanie i przesłanie nowego firmware przez program narzędziowy do odtwarzania firmware. Proces trwa około trzy do czterech minut.



To nie jest program narzędziowy do aktualizacji firmware i nie może być wykorzystany do działającego ASUS WL330N3G. Aktualizację firmware należy wykonać poprzez program do zarządzania z przeglądarki sieci web. Dalsze, szczegółowe informacje zawiera **Rozdział 4: Konfiguracja**.

W celu uruchomienia programu narzędziowego do odtwarzania firmware, kliknij Start > All Programs (Wszystkie programy) > ASUS Utility > Przenośny router bezprzewodowy WL330N3G > Firmware Utility.

jlename:		<u>B</u> rowse
Status		
After locating	the firmware file, click Upload.	
After locating	the firmware file, click Upload.	
After locating	the firmware file, click Upload.	

Rozdział 4



Ten rozdział zawiera instrukcje konfiguracji przenośnego routera bezprzewodowego ASUS przez graficzny interfejs użytkownika sieci web (web GUI).

4.1 Omówienie

Graficzny interfejs użytkownika sieci web (web GUI) umożliwia skonfigurowanie przenośnego bezprzewodowego routera ASUS poprzez przeglądarkę sieci web posiadanego komputera.

4.1.1 Dostosowanie ustawień TCP/IP

Domyślny adres IP przenośnego Przenośny router bezprzewodowy to 192.168.1.1, a podmaska to 255.255.255.0. W celu dostępu do narzędzia konfiguracji należy przydzielić inny adres IP dla adaptera sieciowego podłączonego do przenośnego Przenośny router bezprzewodowy.

W celu dostosowania ustawień TCP/IP adaptera sieciowego:

1. Na pulpicie Windows® 7, kliknij

Start > Control Panel (Panel sterowania) > Network and Internet (Sieć i Internet) > Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania) > Change adapter settings (Zmień ustawienia adaptera).



 Kliknij prawym przyciskiem adapter sieciowy wykorzystywany przez przenośny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS, a następnie w rozwijanym menu wybierz Properties (Właściwości). Pojawi się okno Local Area Connection Properties (Właściwości połączenia sieci lokalnej).



 Kliknij dwukrotnie element Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) w celu wyświetlenia okna Właściwości Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/ IPv4).

🔮 Realtek	PCIe GBE Family Controller
	Configure
his connection	n uses the following items:
🗹 🏪 Client :	for Microsoft Networks
🗹 📙 QoS F	acket Scheduler
🗹 📙 File an	nd Printer Sharing for Microsoft Networks
A-Rawet	ther NDIS 6.X SPR Protocol Driver
V -4- Interne	et Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
🗹 📥 Interne	et Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
🗹 🔺 Link-L	ayer Topology Discovery Mapper I/O Driver.
🗹 🔺 Link-L	ayer Topology Discovery Responder
Install	Uninstall Properties
Description	
Transmission	Control Protocol/Internet Protocol. The default
wide area ne	stwork protocol that provides communication

4. Zaznacz Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP automatycznie) i Obtain DNS server address automatically (Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie), aby komputer automatycznie uzyskał adres IP z serwerów DHCP i DNS.

eneral Alternate Configuration				
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	ask your r	your n networ	etwork su rk administ	pports rator
Obtain an IP address automatical	X			
Use the following IP address:				
IP address:				
Sybnet mask:				
Default gateway:				
Obtain DNS server address auton	natically			
 Use the following DNS server add 	resses:			
Preferred DNS server:				
Alternate DNS server:				
Valjdate settings upon exit			Ad <u>v</u> an	ced
		OK		Cancel



Zmiana ustawień TCP/IP może wymagać ponownego uruchomienia komputera. Włącz WL-330N3G natychmiast po ponownym uruchomieniu komputera.

4.1.2 Uruchamianie web GUI

Aby uruchomić web GUI:

1. Wprowadź w przeglądarce sieci web **192.168.1.1**. Pojawi się ekran logowania.



 Użyj admin jako nazwę użytkownika i hasło. Wyświetlony zostanie kreator ustawień.



Kreator ustawień wyświetla sześć trybów działania, które można skonfigurować przez web GUI. Kliknij jeden z trybów, aby otworzyć odpowiednią stronę. Sprawdź następną część. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji, sprawdź następną część **4.2 Tryby działania**.

4.2 Tryby działania

WL-330N3G ASUS posiada sześć wybieranych trybów działania: Router, Access Point (AP),(AP (Punkt dostępowy)), Ethernet Adapter (Adapter Ethernet), Repeater, Hotspot oraz 3G Sharing (Udostępnianie 3G).

4.2.1 Tryb Router

W trybie Router, WL-330N3G ASUS łączy się z Internetem przez ADSL lub modem kablowy, a otoczenie sieciowe składa się z wielu użytkowników wykorzystujących ten sam adres IP od ISP.



W rybie Router (brama):

- Włączony jest NAT;
- Dozwolone jest korzystanie z sieci WAN poprzez PPPoE, klienta DHCP lub statyczny adres IP;
- obsługiwane są funkcje UPnP i DDNS, użyteczne dla użytkownika domowego.

Aby skonfigurować ASUS WL-330gE do pracy w trybie Router:

1. Kliknij zakładkę Router. Pojawi się strona Router.





Podczas używania web GUI należy wyłączyć ustawienia proxy komputera PC. Należy sprawdzić, czy WL-330N3G i komputer znajdują się w tej samej podsieci. Należy sprawdzić ustawienia protokołu Internetowego (TCP/IP) lokalnego połączenia.

- Określ nazwę sieci lub SSID (Service Set Identifier [Identyfikator ustawienia usługi]), który jest unikatowym identyfikatorem dołączanym do pakietów wysyłanych przez WLAN.
- 3. Wybierz poziom zabezpieczenia w celu włączenia metod szyfrowania:

Low (Brak)

Medium (Średni) (WEP-64bitowy) Medium (Średni) (WEP-128 bitowy)

High (Wysokie) (WPA-PSK)

- 4. Wybierz z rozwijanej listy WAN Connection Type (Typ połączenia WAN). Jeśli używane jest połączenie PPPoE, PPTP lub L2TP należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. W celu uzyskania nazwy użytkownika i hasła należy skontaktować się z ISP (Internet Service Provider [Dostawca usługi połączenia z Internetem]).
- 4. Kliknij **Apply (Zastosuj)**, aby zapisać ustawienia.



Po ustawieniu WL-330N3G ASUS w trybie Router należy połączyć port LAN WL-330N3G z modemem ADSL i połączyć komputer z SSID WL-330N3G przez połączenie bezprzewodowe.



Dalsze szczegółowe informacje dotyczące ustawień zaawansowanych funkcji, sprawdź część 4.3 Advanced Setting (4.3 Ustawienia zaawansowane).

4.2.2 Tryb AP (Access Point [Punkt dostępowy])

W trybie AP (Access Point [Punkt dostępowy]), można połączyć się z portem Ethernet i urządzeniami bezprzewodowymi w tej samej sieci LAN (local area network [lokalna sieć komputerowa]).



Aby skonfigurować ASUS WL-330N3G do pracy w trybie Access Point (Punkt dostępowy)/AP:

1. Kliknij zakładkę **AP**. Wyświetlona zostanie strona AP (Access Point [Punkt dostępowy]).

WL-330N3G	SSID: WL330N3G Firmware Version: 10.0.7 Operation Mode: Access Point	uage: sh V CA
Router Access Point Access Point Curiversal Repeater Curiversal Repeater Access Point Access Point Access Point Access Point Access Point Access Point Access Point Access Point Access Point Access Point Access Point Access Poi	In the Access Point mode, the wireless router allows you to connect to router using an Ethernet cable and creates a wireless connection in your network. This allows all clients in your network to connect to the Internet, but this mode disables the NAT, firewall, and IP sharing functions.	SSID Wrefess Wrate Same Same Same Same Same Same Same Sam

- Określ nazwę sieci lub SSID (Service Set Identifier [Identyfikator ustawienia usługi]), który jest unikatowym identyfikatorem dołączanym do pakietów wysyłanych przez WLAN.
- 3. Wybierz poziom zabezpieczenia w celu włączenia metod szyfrowania:

Low (Brak)

Medium (Średni) (WEP-64bitowy)

Medium (Średni) (WEP-128 bitowy)

High (Wysokie) (WPA-PSK)

4. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.



- Dalsze szczegółowe informacje dotyczące ustawień zaawansowanych funkcji, sprawdź część 4.3 Advanced Setting (4.3 Ustawienia zaawansowane).
- Użyj funkcji ASUS Device Discovery (Wykrywanie urządzeń ASUS) do wyszukania routera bezprzewodowego. Dalsze informacje znajdują się w części 3.1.1 Uruchamianie narzędzi.

4.2.3 Tryb Repeater

W trybie Repeater, ASUS WL-330N3G rozszerza zakres działania sieci bezprzewodowej.



Aby skonfigurować ASUS WL-330gE do pracy w trybie Repeater:

1. Kliknij zakładkę Universal Repeater (Uniwersalny repeater). Pojawi się strona Universal Repeater (Uniwersalny repeater).

WL-330N3G	SSTD: NEXUS Firmware Version: <u>1007</u> Operation Mode: Universil Repeater	guage: Ilish V	Logout Reboot	٢
Router	In the Repeater mode, WL-330N3G extends your wireless network coverage.	٩	Site Survey	
Access Point	Under this mode, WL-330N3G automatically disables the NAT, firewall, and IP sharing functions.	Wireless name	Channel Security WPA 5 Person	/ Radio 📤 2- al 🤤
Ethernet Adapter		ASUS_N11 C Sea	arching for available works, please wait	
Hotspot		Eric-WL500gx	WPA 1 Person (AES)	2. al
G Sharing		starsucks bon	WP 1 Person (TKIP)	A. al ╤ -
Advanced Setting		Chase_n12n12	5 Person (AES)	2- al 😨
		RTAN23		n 😨 E)
		eurospot_N16	6 Person (AES)	2. al
		HALO	WPA 8 Person	2. al 😁 💌

- Na liście dostępnych urządzeń w sieci LAN, wybierz urządzenie, z którym ma nastąpić połączenie.
- 3. Kliknij Connect (Połącz).



- Dalsze szczegółowe informacje dotyczące ustawień zaawansowanych funkcji, sprawdź część 4.3 Advanced Setting (4.3 Ustawienia zaawansowane).
- Użyj funkcji ASUS Device Discovery (Wykrywanie urządzeń ASUS) do wyszukania routera bezprzewodowego. Dalsze informacje znajdują się w części 3.1.1 Uruchamianie narzędzi.

4.2.4 Tryb Ethernet Adapter (Adapter Ethernet)

W trybie Ethernet Adapter (Adapter Ethernet), można włączyć bezprzewodową komunikację z dowolnym urządzeniem z obsługą Ethernet.



Aby skonfigurować ASUS WL-330gE do pracy w trybie Ethernet Adapter (Adapter Ethernet):

1. Kliknij zakładkę **Ethernet Adapter (Adapter Ethernet)**. Pojawi się strona Ethernet Adapter (Adapter Ethernet).

WL-330N3G	SSID: ASUS Firmware Version: 1007 Operation Mode: 30 Sharng	nguage: glish 💌	Logo Rebo	ut ot	۲
Router	In the NIC mode, WL-330N3G acts as a wireless network card and provide the wireless Internet	۵	Site St	urvey	
Access Point	access for the local device. At this point it does not				Radio 📤
Liniversal Repeater	provide war, newaii and ip sharing function.	RTAN23		Open System (NONE)	†
Ethernet Adapter		Eric-WL500	arching for a tworks, plea	available ise wait	
Hotspot		NEXUS ban	5	WPA2- Personal (AES)	(î:-
a 3G Sharing		Wi-Fi Albert26		Unknown (WEP)	÷ -
Advanced Setting		Chase_n12n12	5	WPA2- Personal (AES)	
		Chase_N56U			(11-
		eurospot_N16	6	WPA2- Personal (AES)	Ŧ
		HALO			() ()

- 2. Na liście dostępnych urządzeń w sieci LAN, wybierz urządzenie, z którym ma nastąpić połączenie.
- 3. Kliknij Connect (Połącz).



- Dalsze szczegółowe informacje dotyczące ustawień zaawansowanych funkcji, sprawdź część 4.3 Advanced Setting (4.3 Ustawienia zaawansowane).
- Adres IP DUT zostanie zmieniony na 192.168.220.1.

4.2.5 Tryb Hotspot

W trybie Hotspot, WL-330N3G umożliwia urządzeniom WiFi udostępnianie połączenia z Internetem.



Przed użyciem tego trybu z routerem bezprzewodowym należy upewnić się, że uzyskano subskrypcję lub wykonano opłatę za konto hotspot WiFi, u dostawcy usługi WiFi. Inne urządzenia WiFi mogą uzyskiwać dostęp do Internetu przez posiadany router bezprzewodowy.



W celu konfiguracji WL-330N3G ASUS w trybie Hotspot:

1. Kliknij zakładkę Hotspot. Pojawi się strona Hotspot.



- Określ nazwę sieci lub SSID (Service Set Identifier [Identyfikator ustawienia usługi]), który jest unikatowym identyfikatorem dołączanym do pakietów wysyłanych przez WLAN.
- 3. Wybierz poziom zabezpieczenia w celu włączenia metod szyfrowania.
- 4. Na liście dostępnych urządzeń w sieci LAN, wybierz urządzenie, z którym ma nastąpić połączenie.
- 5. Kliknij **Connect** (Połącz).

4.2.6 Tryb udostępniania 3G

W trybie udostępniania 3G, można udostępnić połączenie 3G z Internetem innym dostępnym urządzeniom Wi-Fi.



W celu konfiguracji WL-330N3G ASUS w trybie udostępniania 3G:

1. Kliknij zakładkę **3G Sharing (Udostępnianie 3G)**. Pojawi się strona 3G Sharing (Udostępnianie 3G).

WL-330N3G	SSID: ASUS Firmware Version: 10.0.9 Operation Hode: 36 Sharng	Language: English	Logout Reboot
Router Contemporal Repeater	Plug a 3G/3.5G USB adapter into WL-330N3G to turn it into a mobile router. Internet status : Disconnected Renew Connection Time : 0 days, 0 hours, 0 minutes.	Wireless name(SSID) Authentication Method:	S User Profile
Ethernet Adapter Hotspot Grad Starling		Safely Remove disk: Enable HSDPA? 3G/3.5G USB Adapter	Remove Enable HSDPA V AUTO V
Advanced Setting		Location ISP	USA AT&T More Details Apply

2. Skonfiguruj następujące ustawienia:

Enable HSDPA: Wybierz Enable HSPDA (Włącz HSPDA).

3G/3.5G USB Adapter: Select your 3G USB adapter.

Lokalizacja: Wybór lokalizacji ISP.

ISP: Wybór ISP.

Jeśli na liście nie ma ISP lub Lokalizacji, kliknij Więcej szczegółów... i ręcznie skonfiguruj ustawienia. Sprawdź u ISP takie informacje jak nazwa usługi APN, kod PIN, wybierany numer, nazwa konta i hasło.

3. Kliknij Apply (Zastosuj).



Połączenie jest nawiązane pomyślnie, jeśli świeci się stałe niebieskie światło LED 3G. W przeciwnym razie, połączenie nie powiodło się.



Listę kluczy 3G, które obsługuje posiadany router bezprzewodowy, można sprawdzić pod adresem: <u>http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport.</u> Upewnij się, że są prawidłowe wszystkie ustawienia ISP, takie jak APN, wybierany numer, PIN, nazwa użytkownika i hasło.

4.3 Ustawienia zaawansowane

Po kliknięciu linku **Advance Setting (Ustawienia zaawansowane)** w dowolnym trybie, pojawi się pokazany poniżej ekran.

VI-330N3G	SSID Firm Oper	: ASUS ware Version: <u>5.0.1.1</u> ration Mode: Unselected	Idioma: English Ok	Logout Reboot
Router	Wireless	LAN	WAN	Firewall
Access Point	Configure your wireless connection, security, and other advanced parameters.	Configure LAN, dhcp, and route settings.	Configure the Internet connection, QoS, and Server setting.	Configure the firewall and filter mechanisms to protect your network.
Universal Repeater	General WPS Wireless MAC Filter	 LAN IP DHCP Server Route 	 Internet Connection Port Trigger Virtual Server 	General URL Filter MAC Filter
💼 Ethernet Adapter 🔐	 Professional 		DMZ DDNS	 LAN to WAN Filter
💼 Hotspot				
	Administration	System Log		
GDI 3G Sharing	Configure the system and upgrade the firmware of WL- 330N3G.	Monitor the status and various system logs.		
M Advanced Setting	 System Firmware Upgrade Restore/Save/Upload Setting 	 General Log DHCP leases Wireless Log Port Forwarding Routing Table 		

4.3.1 bezprzewodowy

Kliknij element na stronie i wykonaj instrukcje w celu ustawienia WL-330N3G ASUS.



Ogólne



<u>SSID</u>

SSID to ciąg znaków identyfikatora, który może zawierać do 32 znaków ASCII, które odróżniają ASUS WL330N3G od innych wykonawców. SSID odnosi się także do "ESSID" lub "Extended Service Set ID". Domyślny identyfikator SSID i kanał radiowy można używać, jeśli danym obszarze będzie nie więcej niż jeden ASUS WL330N3G. W przypadku większej ilości AP, należy stosować różne SSID i kanały radiowe dla każdego ASUS WL330N3G. Wszystkie AP/routery bezprzewodowe ASUS i adaptery klienckie ASUS 802.11g/802.11b/ 802.11n WLAN muszą stosować te same SSID, aby umożliwić klientom bezprzewodowym połączenie roamingowe. Domyślna nazwa SSID to "ASUS".

Wireless Mode

Pole to wskazuje tryb interfejsu 802.11g. Wybór "Auto (Automatyczny)" umożliwia łączenie z ASUS WL330N3G klientów 802.11g,802.11n i 802.11b. Wybór "b/g Mixed (Mieszane b/g)" umożliwia klientom 802.11b/g/n połączenie z WL-330N3G, ale klienci 802.11n mogą działać jedynie z szybkością 54Mbps. Wybór "n only (wyłącznie n)", maksymalizuje wydajność, ale uniemożliwia połączenie z urządzeniem klientów 802.11b/g. Wybór "b only (wyłącznie b)", umożliwia połączenie z urządzeniem klientów 802.11b. Wybór "g only (wyłącznie b)", umożliwia połączenie z urządzeniem klientów 802.11g. Po zaznaczeniu "b/g Protection (Zabezpieczenie b/g)", po wykryciu ruchu 11g/11b, włączane jest automatycznie zabezpieczenie 11g lub 11b.

Channel (Kanał)

Specyfikacje 802.11g, 802.11n oraz 802.11b obsługują do 14 nakładających się kanałów do komunikacji radiowej. W celu zminimalizowania zakłóceń, należy tak skonfigurować każdy ASUS WL330N3G, aby nie występowało nakładanie; wybierz Auto (Automatyczne) z listy rozwijanej Channel (Kanał) w celu umożliwienia wyboru przez system czystego kanału podczas rozruchu jako kanał operacyjny.

W oparciu o możliwość wyszukiwania sieci należy upewnić się, że wszystkie ASUS WL330N3G współdzielące ten sam kanał lub wykorzystujące kanały o zbliżonej częstotliwości, są możliwie najdalej położone od siebie. Można wykorzystać narzędzie do wyszukiwania sieci z pomocniczego dysku CD.

Authentication Method (Metoda uwierzytelniania)

Pole to umożliwia ustawienie różnych metod uwierzytelniania, które determinują różne schematy szyfrowania. Przedstawiona poniżej tabela zawiera relacje pomiędzy Metodą uwierzytelniania, Szyfrowaniem WPA, Współdzielonym kluczem WPA, Szyfrowaniem WEP, Długim hasłem i Kluczami WEP. Jeśli wszystkie urządzenia klienckie obsługują WPA, dla zwiększenia zabezpieczenia zaleca się stosowanie "WPA-PSK".

Metoda uwierzytelniania	Szyfrowanie WPA/ WEP	Współdzielony klucz WPA Długie hasło	Klucz WEP 1-4
Open System	Brak WEP (64 bitowe) WEP (128 bitowe)	Niewymagane 1-64 znaków 1-64 znaków	Niewymagane 10 liczb szesnastkowych 26 liczb szesnastkowych
Shared key	WEP (64 bitowe) WEP (128 bitowe)	1-64 znaków 1-64 znaków	10 liczb szesnastkowych 26 liczb szesnastkowych
WPA-Personal	TKIP+AES	8-63 znaków	Niewymagane
WPA2-Personal	TKIP+AES	8-63 znaków	Niewymagane
WPA-Auto-Personal	TKIP/AES/ TKIP+AES	8-63 znaków	Niewymagane

Szyfrowanie WPA

Po użyciu metody uwierzytelniania "WPA-Personal", "WPA2-Personal" lub "WPA-Auto-Personal", stosowane są schematy szyfrowania TKIP (Temporal Key Integrity Protocol [Tymczasowy protokół integralności klucza]) oraz AES.

Współdzielony klucz WPA

Po wybraniu "TKIP" lub "AES" w szyfrowaniu WPA, to pole jest wykorzystywane jako hasło do rozpoczęcia procesu szyfrowania. Wymaganych jest 8 do 63 znaków.

Szyfrowanie WEP

Po wybraniu metod uwierzytelniania "Open System", "Shared Key (Współdzielony klucz)" albo "Radius with 802.1x (Radius z 802.1x)", stosowane jest tradycyjne szyfrowanie WEP.

Następująca część objaśnia nisko-poziomowe (64-bitowe) i wysoko-poziomowe (128-bitowe) schematy szyfrowania WEP:

64-bitowe szyfrowanie WEP

64-bitowe i 40-bitowe szyfrowanie WEP to te same metody szyfrowania, które mogą być razem używane w sieci bezprzewodowej. Ten poziom szyfrowania WEP wykorzystuje 40-bitowy (10 znaków szesnastkowych) schemat szyfrowania, jako tajny klucz, ustawiony przez użytkownika i 24-bitowy schemat "Initialization Vector (Wektor inicjujący)", który nie jest kontrolowany przez użytkownika.

Te dwa schematy tworzą razem 64-bitowy schemat szyfrowania (40 + 24). Niektórzy sprzedawcy nawiązują do tego poziomu WEP jak do szyfrowania 40bitowego, a inni jak do 64-bitowego. Produkty ASUS WLAN wykorzystują termin 64-bitowe, w odniesieniu do niższego poziomu szyfrowania.

128-bitowe szyfrowanie WEP

104-bitowe i 128-bitowe szyfrowanie WEP WEP to te same metody szyfrowania, które mogą być razem używane w sieci bezprzewodowej. Ten poziom szyfrowania WEP wykorzystuje 104-bitowy (26 znaków szesnastkowych) schemat szyfrowania, jako tajny klucz, ustawiony przez użytkownika i 24-bitowy schemat "Initialization Vector (Wektor inicjujący)", który nie jest kontrolowany przez użytkownika.

Te dwa schematy tworzą razem 128-bitowy schemat szyfrowania (104 + 24). Niektórzy sprzedawcy nawiązują do tego poziomu WEP jak do szyfrowania 104bitowego, a inni jak do 128-bitowego. Produkty ASUS WLAN wykorzystują termin 128-bitowe, w odniesieniu do wyższego poziomu szyfrowania.

Indeks kluczy

Pole Default Key (Domyślny klucz) umożliwia określenie, które z czterech kluczy szyfrowania mają być wykorzystane do transmisji danych w bezprzewodowej sieci LAN. Klucze te można używać jako klucze domyślne, jeśli tylko ASUS WL330N3G lub przenośny klient bezprzewodowy z którym nawiązywana jest komunikacja wykorzystują ten sam klucz w tej samej pozycji.

<u>Klucz WEP</u>

Maksymalnie można ustawić cztery klucze WEP. Klucz WEP składa się z 10 lub 26 liczb szesnastkowych (0~9, a~f i A~F) i zależy od tego, czy w menu rozwijanym WEP wybrano 64-bity czy 128-bity. ASUS WL330N3G i WSZYSTKIE klienckie urządzenia bezprzewodowe MUSZĄ mieć co najmniej ten sam domyślny klucz.

Jeśli ASUS WL330N3G i WSZYSTKIE bezprzewodowe urządzenia klienckie wykorzystują te same cztery klucze WEP należy wybrać "key rotation (rotacja kluczy)" w celu zmaksymalizowania zabezpieczenia. W przeciwnym razie, wybierz jeden klucz jako klucz domyślny.

Długie hasło

Wybierz "WEP-64bitowe" lub "WEP-128bitowe" w polu szyfrowania, po czym punkt dostępowy wygeneruje automatycznie cztery klucze WEP. Wymagana jest kombinacja do 64 liter, liczb lub symboli. Alternatywnie, pole to należy pozostawić puste i wpisać cztery klucze WEP ręcznie.

64bitowy klucz WEP: 10 liczb szesnastkowych (0~9, a~f i A~F) 128bitowy klucz WEP: 26 liczb szesnastkowych (0~9, a~f i A~F)



Rodzina produktów ASUS WLAN wykorzystuje ten sam algorytm do generowania kluczy WEP. Eliminuje to konieczność pamiętania przez użytkowników haseł i zachowuje zgodność pomiędzy produktami. Jednak ta metoda generowania kluczy WEP nie jest tak bezpieczna jak ręczne przydzielanie.

<u>Network Rotation Key Interval (Czas rotacji klucza sieciowego)</u> To pole określa czas (w sekundach) po którym zmieniany jest klucz grupowy WPA. Wprowadź '0' (zero), aby wskazać, że okresowa zmiana klucza nie jest wymagana

WPS

WPS (Ustawienia zabezpieczenia Wi-Fi) zapewniają łatwe i bezpieczne działanie sieci bezprzewodowej. WPS można tu skonfigurować poprzez metodę kodu PIN.

WPS obsługuje system otwarty, metody uwierzytelniania WPA-Personal i WPA2-Personal, ale nie obsługuje Shared Key (Wspólny klucz).

Wireless - WPS					
WPS (WI-FI Protected Setup) provides easy and secure establishment of a wireless network. You can configure WPS here via the PIN code method.					
Enable WPS	Disabled Enable				
WPS Configure Status	Not used				
AP PIN Code	64126241				
Client PIN Code					



- · Aby usunąć kod PIN, naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na spodzie urządzenia.
- Użyj przycisku WPS w trybie Router i przycisku WPS oraz kodu PIN w trybie udostępniania 3G. Tryby AP (Access Point [Punkt dostępowy]), Hotspot, Repeater i Ethernet Adapter (Adapter Ethernet), nie obsługują funkcji WPS. Dalsze informacje dotyczące trybów działania, znajdują się w części 4.2 Tryby działania..

Używanie kreatora WPS



Uwagi:

- · Upewnij się, że używany jest adapter bezprzewodowej sieci LAN z funkcją WPS.
- · Systemy operacyjne Windows® i karty/adaptery bezprzewodowej sieci LAN z obsługą WPS:

Obsługiwany system operacyjny	Obsługa bezprzewodowego adaptera
Windows Vista 32/64 Windows 7 32/64 Windows 2008	Bezprzewodowa karta LAN ASUS/Intel (brak obsługi WL-167g i WL-160W)) Sterownik ASUS WL-167g v2 v.3.0.6.0 lub nowszy Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v2.0.0.0 lub nowszy
Windows XP SP2/SP3 Windows 2003 32-bitowy SP2/SP3	Bezprzewodowa karta LAN ASUS/Intel (brak obsługi WL-167g i WL-160W)) Sterownik ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 lub nowszy Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v1.0.4.0 lub nowszy
Windows XP/2003 64-bit Windows XP 32-bit SP1/ XP 32-bit Windows 2003 32-bit SP1 / 2003 32-bit Windows 2000 SP4	Bezprzewodowa karta LAN ASUS z programem narzędziowym ASUS WLAN Sterownik ASUS WL-167g v2 v.1.2.2.0 lub nowszy Sterownik ASUS WL-160N/WL-130N v1.0.4.0 lub nowszy

W celu użycia kreatora WPS:

 Wykonaj instrukcje ekranowe w celu przeprowadzenia ustawień sprzętu. Po zakończeniu, kliknij Next (Dalej).



Uwagi: Kreatora WPS można używać jednocześnie z jednym klientem. Jeśli klient sieci bezprzewodowej nie wykrywa routera sieci bezprzewodowej należy skrócić odległość pomiędzy klientem i routerem. 2. Naciśnij przycisk WPS na routerze.



3. Aby kontynuować, klinij w kreatorze WPS Next (Dalej).

WPS Wizard	
VI-330N3G	
Press the WPS button to set up a secured wireless network.	
Press the WPS button on the wireless router until its power LED is blinking	
The router's WPS button is presse continue.	d. Click 'Next' to
Hext	Cancel



- Po uruchomieniu WPS, połączenie z Internetem jest na krótko wstrzymywane, a następnie ustanawiane ponownie.
- Po naciśnięciu przycisku WPS bez uruchomienia kreatora WPS, zamiga wskaźnik PWR, po czym na krótko zostanie wstrzymane połączenie z Internetem i dalej wznowione.

4. Wprowadź wymaganą nazwę sieci lub SSID (identyfikator ustawienia usługi). Po wykonaniu, kliknij **Next (Dalej)**.

WPS Wizard	
Assign a name for your network Choose a name that people who connect to your network will recognize. Network Name (SSID): TDD_ASUS You can type up to 32 letters or numbers.	SSID is a string used to identify a wireless LAN. Use the automatically generated string as your SSID or assign the SSID menually.
	Hext Cancel

5. Utwórz i wprowadź długie hasło składające się z 8-63 znaków lub użyj automatycznie wygenerowane długie hasło, a następnie kliknij **Next (Dalej)**.

Długie hasło to zdanie, fraza lub sekwencja znaków alfanumerycznych wykorzystywana do wygenerowania klucza zabezpieczenia.

WPS Wizard	
VI-330N3G	
Make your network more secure with a passphrase	
WPS will use the passphrase provided below to generate a WPA2 security key for you	Help ?
Passphrase: <u>AVSYM16V10V1000000000</u> The passphrase must be behavior 9 and 63 character	A security key prevents unauthonized access to your wireless network. Use the automatically generated string as your passphrase or assign the passphrase
Display characters	manually.
<u>Create a different passphrase for me</u> Show advanced network security options	
Back	Next Cancel

 Po zakończeniu, kliknij Save or print settings (Zapisz lub wydrukuj ustawienia) do wykorzystania w przyszłości lub Save settings to a USB flash drive (Zapisz ustawienia w napędzie flash USB), aby dodać do sieci inne urządzenia. Kliknij Next (Dalej) w celu połączenia z Internetem.



- sieciowych z wykorzystaniem napędu flash USB na następnej stronie.
 7. Wykonane zostało połączenie z routerem bezprzewodowym. Aby
- skonfigurować ustawienia połączenia z Internetem, kliknij Szybkie ustawienia połączenia z Internetem.



Dodawanie urządzeń sieciowych z wykorzystaniem napędu flash USB

Poprzez program narzędziowy WPS, można dodawać urządzenia do sieci z wykorzystaniem napędu flash USB.

Aby dodać urządzenia sieciowe z wykorzystaniem napędu flash USB:

1. W kreatorze WPS, kliknij Save settings to a USB flash drive (Zapisz ustawienia w napędzie flash USB)

🔊 WP	S Wizard		
-		NI -330N3G	
	WPS (WiFi Protected	Setup) is completed successfully.	
	Print or save wirele	ss settings	
	You will need to provid	le the following information to others to connect to this network.	
	Network Name:	TDD_ASUS	
	Passphrase:	4V3YM4L6V1XKJNM8YQKH	
	Security:	AES (WPA2-Personal)	
	Save	or print settings	
	Save o	r print the wireless settings for future reference.	
	Save:	settings to a USB flash drive	
	Use a	USB drive to add other devices to the network.	
		Next	Cancel

2. Włóż napęd flash USB do portu USB komputera, a następnie wybierz napęd z rozwijanej listy. Po zakończeniu, kliknij **Next (Dalej)**.

WPS Wizard	
Insert the USB flash drive into this computer	
Plug the USB fash drive to your computer's USB port, then select the drive from the list below.	
→ → →	
Save settings to:	
Back Next Ct	incel

3. Odłącz napęd flash USB od komputera, a następnie podłacz go do innego komputera, który ma zostać dodany do sieci bezprzewodowej.



 Zlokalizuj plik SetupWireless.exe w napędzie USB i kliknij go dwukrotnie w celu uruchomienia. Kliknij Yes (Tak), aby dodać komputer do sieci bezprzewodowej.

Wireless N	etwork Setup Wizard	23
?	Do you want to add this computer to the wireless network TDD_ASUS	2
	<u>е</u> з <u>№</u> о	

 Kliknij OK, aby opuścić Wireless Network Setup Wizard (Kreator ustawień sieci bezprzewodowej).



Filtr MAC sieci bezprzewodowej

Wireless MAC Filter				
Wireless MAC filter allows y address in your Wireless L	ou to control packets from devices with specified MAC AN.			
MAC Filter Mode	Disabled v			
MAC address	*Please enter the complete MAC address which contains 12 hexadecimal letters.			
MAC filter list	Delete			
	Apply			

Elementy menu rozwijanego:

Wyłącz (informacje niepotrzebne) Akceptuj (należy wprowadzić informacje) Odrzuć (należy wprowadzić informacje)

Dla bezpieczeństwa, WL-330N3G ASUS umożliwia akceptację lub odrzucenie przenośnych klientów sieci bezprzewodowej.

Domyślne ustawienie "Disable (Wyłącz)" umożliwia połączenie z dowolnymi przenośnymi klientami sieci bezprzewodowej. "Accept (Akceptuj)" umożliwia połączenie wyłącznie z klientami wprowadzonymi na tej stronie. "Reject (Odrzuć)" uniemożliwia połączenie z klientami wprowadzonymi na tej stronie.

Dodawanie adresu MAC

Known Client List (Lista znanych klientów) zawiera adresy MAC znanych klientów, powiązanych z punktem dostępowym. Aby dodać adres MAC do Access Control List (Lista kontroli dostępu), wprowadź adres MAC, a następnie kliknij przycisk "Add (Dodaj)".

Profesjonalny

Wireless - Professional				
Wireless Professional Setting allows you to set up additional parameters for wireless. But default values are recommended.				
Set AP Isolated?	O Yes ⊙ No			
Multicast Rate(Mbps)	Auto 💌			
Basic Rate Set	Default 💌			
Fragmentation Threshold:	2346			
RTS Threshold.	2347			
OTIM Interval:	1			
Beacon Interval:	100			
Enable TX Bursting?	Enable v			
	Enable v			
Enable Greenfield?	Disable 🗸			
Enable WMM No-Acknowledgement?	Disable 💌			
Enable WMM APSD?	Disable 💌			
Enable WMM DLS?	Disable 💌			
	Apply			

Ta część umożliwia ustawienie dodatkowych parametrów dla funkcji routera bezprzewodowego. Zalecamy stosowanie wartości domyślnych dla wszystkich elementów w tym oknie.

Szybkość rozsyłania Multicast (Mbps) - To pole umożliwia określenie szybkości transmisji. W celu maksymalizacji wydajności kosztem odległości należy wybrać "Auto (Automatyczna)".

Basic Rate Set (Ustawienie podstawowej szybkości) - To pole wskazuje podstawowe szybkości, które muszą obsługiwać bezprzewodowe urządzenia klienckie. Użyj "1 & 2 Mbps" jeśli dla starszych kart bezprzewodowej sieci LAN wymagana jest wsteczna zgodność, przy maksymalnej szybkości przesyłania bitów 2Mbps.

Fragmentation Threshold (Próg fragmentacji) (25-234) - Fragmentacja jest stosowana do dzielenia ramek 802.11 na mniejsze części (fragmenty), które są wysyłane oddzielnie do miejsca docelowego. Ustaw specyficzny próg rozmiaru pakietu w celu włączenia fragmentacji. Przy nadmiernej ilości kolizji w sieci WLAN należy spróbować ustawienia innych wartości fragmentacji w celu zwiększenia niezawodności transmisji ramek. Do normalnego stosowania zalecana jest wartość domyślna (2346).

RTS Threshold (Próg RTS) (0-2347) - Funkcja RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send [Żądanie wysłania/usunięcie z wysyłania]) jest stosowana do minimalizacji kolizji wśród stacji bezprzewodowych. Po włączeniu RTS/CTS, router zatrzymuje wysyłanie ramek danych, aż do zakończenia uzgodnienia innej transmisji RTS/ CTS. Ustaw specyficzny próg rozmiaru pakietu w celu włączenia RTS/CTS. Zalecana jest domyślna wartość (2347).

DTIM Interval (Czas DTIM) (1-255) – DTIM (Delivery Traffic Indication Message) to bezprzewodowa wiadomość wykorzystywana do informowania klientów w trybie Power Saving Mode (Tryb oszczędzania energii), gdy system powinien wybudzić się w celu odbioru nadawanych i przekazywanych wiadomości. wpisz czas, w którym system roześle DTIM dla klientów w trybie Power Saving Mode (Tryb oszczędzania energii). Zalecana jest domyślna wartość (3).

Beacon Interval (Czas wysyłania sygnałów) (1-65535) - To pole wskazuje czas w milisekundach, w którym system nadaje pakiet lub wysyłany jest sygnał w celu synchronizacji sieci bezprzewodowej. Zalecana jest domyślna wartość (100 milisekund).

Włącz grupowanie TX – To pole umożliwia włączenie trybu grupowania TX w celu poprawienia jakości działania z klientami bezprzewodowymi, które także obsługują grupowanie TX.

Włącz agregację pakietów - To pole umożliwia włączenie agregacji pakietów.

Wyłączenie trybu Greenfield - To pole umożliwia włączenie trybu Greenfield.

Enable WMM (Włącz WMM) - To pole umożliwia włączenie WMM w celu poprawienia transmisji multimediów

Enable WMM No-Acknowledgement (Włącz brak potwierdzania WMM) - To pole umożliwia włączenie braku potwierdzania WMM

Włączenie WMM APSD - To pole umożliwia włączenie WMM APSD.

Włączenie WMM DLS - To pole umożliwia włączenie WMM DLS.

4.3.2 LAN

Kliknij ten element w menu i wykonaj instrukcje w celu ustawienia WL-330N3G ASUS.



IP LAN

Ta strona umożliwia konfigurację IP LAN WL-330N3G. Serwer DHCP dynamicznie zmienia pulę IP, przy zmianie IP LAN.

LAN - LAN IP				
Configure the LAN IP of WL-330N3G. The DHCP Server dynamically changes the IP pool when you change the LAN IP.				
IP Address	192.168.1.1			
	255.255.255.0			
	Apply			

DHCP Server (Serwer DHCP)

ASUS WL-330N3G obsługuje do 253 adresów IP dla sieci lokalnej. Adres IP lokalnego urządzenia może zostać przydzielony ręcznie przez administratora sieci lub można uzyskać go automatycznie z WL-330N3G, jeśli włączony jest serwer DHCP.

LAN - DHCP Server						
WL-330N3G supports up to 253 IP addresses for your local network. The IP address of a local machine can be assigned manually by the network administrator or obtained automatically from WL-330N3G if the DHCP server is enabled.						
Enable the DHCP Server?	Enable the DHCP Server? O Yes O No					
WL-330N3G's Domain Name						
IP Pool Starting Address	192.168.1.2					
IP Pool Ending Address	192.168.1.254					
Lease Time	86400					
Default Gateway						
DNS and WINS Server Setting						
DNS Server						
WINS Server						
Manually Assigned IP around the DHO	CP List					
Enable Manual Assignment?	⊖Yes ⊙No					
MAC Address	IP Address					
		Add				
		Delete				

Route (Wytyczanie przebiegu)

Funkcja ta umożliwia dodanie reguł routingu do ASUS WL-330N3G. Jest ona użyteczna po podłączeniu kilku routerów poza WL-330N3G w celu współdzielenia tego samego połączenia z Internetem.

	LAN - Route			
This function allows you to a routers behind WL-330N3G	d routing rules into WL-330N3G. It is us share the same connection to the Inte	seful if you connect several rnet.		
Static Route List				
Use DHCP routes?	⊙Yes ○No			
Enable multicast routing?	OYes ⊙No			
Enable static routes?	OYes ⊙No			
Network/Host IP Ne	nask Gateway Metric	Interface		
		LAN 🗸 🗛 Add		
	No data in table.			
		Apply		

4.3.3 WAN

Kliknij ten element w menu i wykonaj instrukcje w celu ustawienia WL-330N3G ASUS.



Połączenie z Internetem

WL-330N3G obsługuje kilka typów połączenia z WAN. Pola ustawień różnią się w zależności od wybranego typu połączenia.

WAN - Internet Connection					
WL-330N3G supports several connec Connection Type. The setting fields di	NL-330N3G supports several connection types to WAN. These types are selected from the dropdown menu beside WAN Connection Type. The setting fields differ depending on the connection type you selected.				
WAN Connection Type:	Automatic IP 💌				
Enable UPnP?	⊙Yes ⊖No				
WAN IP Setting					
Get the WAN IP automatically?	€ Yes ⊖No				
IP Address:					
Subnet Mask:					
Default Gateway:					
WAN DNS Setting					
Connect to DNS Server automatically?	c Yes C No				
DNS Server1:					
DNS Server2:					

Trigger (Przełącznik)

Ta funkcja umożliwia otwarcie określonych portów TCP lub UDP w celu komunikacji z komputerami podłączonymi do ASUS WL-330N3G. Można to wykonać poprzez zdefiniowanie przełączników portów i portów połączeń przychodzących. Po wykryciu przełącznika portu, pakiety nadchodzące do określonych numerów portów są przekierowywane do komputera.

	NAT Setting - Port Trigger					
Port Trigger function computers connecte ports. When the trigg numbers are redirec Trigger Port List	allows you to ope d to WL-330N3G. er port is detecte ted to your compl	en certain T(This is dor d, the inbou uter.	CP or UDP ports t e by defining trigg nd packets to the	o communica jer ports and i specified inco	te with the ncoming oming port	
	Enable P	ort Trigger?	⊙Yes ⊙No			
	Well-Known A	pplications	Please select	~		
Description	Trigger Port	Protocol	Incoming Port	Protocol		
		TCP 🗸		TCP 🗸	Add	
	No data in table.					
					Apply	

Virtual Server (Serwer wirtualny)

Serwer wirtualny umożliwia tworzenie usług, takich jak WWW, FTP, udostępnianych przez serwer w sieci lokalnej i dostępnych dla użytkowników zewnętrznych.

		NAT Settin	g - Virtual Se	rver			
To make services, like a local IP address to th following list. Based or	WWW, FTP, provided by e server. Then, add the If h the list, the gateway will	a server in you P address an forward servi	ur local network d network proto ce request from	caccessible col type, po n outside us	e to the outside rt number, and sers to the corre	users, you sh name of the s esponding loc	ould specify ervice in the al server.
	Enable Vir	tual Server?	• Yes • No				
	Famou	s Server List	Please select	~			
	Famou	s Game List	Please select	*			
Virtual Server List							
Service Name	Port Range	Loc	al IP	Local Port	Protocol	Protocol No.	
			-		TCP 💌		Add
		No c	lata in table.				
							Apply

Virtual DMZ (Wirtualna strefa zdemilitaryzowana)

Ta funkcja umożliwia udostępnienie komputera w Internecie, w związku z czym nadchodzący ruch będzie przekierowywany do ustawionego komputera. Funkcja ta jest użyteczna, przy uruchamianiu pewnych aplikacji, które wykorzystują nieokreślone porty połączeń nadchodzących.

	NAT Setting - DMZ
/irtual DMZ allows you to exp packets will be redirected to applications that use uncert:	oose one computer to the Internet, so that all the inbound the computer you set. It is useful while you run some ained incoming ports. Please use it carefully.
IP Address of Exposed Station	
pecial Applications	
Some applications require disabled in default.	special handler against NAT. These special handlers are
Starcraft(Battle.Net)	⊙Yes ⊖No
	Anni

DDNS

Funkcja ta umożliwia przydzielenie nazwy domeny Internetowej komputerowi z dynamicznym adresem IP. Aktualnie, WL-330N3G posiada kilka wbudowanych usług DDNS.

	WAN - DDNS
Dynamic DNS (DDNS) allows you to a: dynamic IP address. Currently, several click Free Trial below to start with a free	ssign an Internet domain name to a computer with a DDNS services are embedded in WL-330N3G. You can e trial account.
Enable the DDNS Client?	⊖Yes ⊙No
Server	WWW.ASUS.COM
User Name or E-mail Address	
Password or DDNS Key	
Host Name	Query The format should be 'too: asuscomm.com', where 'too' is your hostname.
Enable wildcard?	Yes 🖲 No
Update Manually	Update
	Apply

4.3.4 Firewall Internetowy

Ogólne

Ta funkcja umożliwia konfigurację podstawowych zabezpieczeń dla WL-330N3G i innych podłączonych do niego urządzeń.

Firewall	- General
Enabling Firewall(SPI Firewall) provides basic protection for WU specified packets, please use WAN vs. LAN filter.	330N3G and devices behind it. If you want to filter out
Enable Firewail?	⊙Yes ON0
Enable DoS protection?	OYes ⊙No
Logged packets type	None 🗸
Enable Web Access from WAN?	⊖Yes ⊙No
Port of Web Access from WAN:	8080
Respond Ping Request from WAN?	⊙Yes ⊙No
	Apply



Informacje dotyczące ustawiania filtru specyficznych pakietów, znajdują się w części Filtr LAN do WAN.

Filtr URL

Ta funkcja umożliwia blokowanie dostępu do specyficznego adresu URL z sieci lokalnej.

	Firewall - URL Filter			
To specify keywork, URL filter will block specific URL access from clients.				
Enable URL Filter?	OYes ⊙No			
Date to Enable URL Filter	♥Sun ♥Mon ♥Tue ♥Wed ♥Thu ♥Fri ♥Sat			
Time of Day to Enable URL Filter	00 : 00 - 23 : 59			
URL Keyword List	Add			
	Delete			
	Apply			

Filtr MAC

Funkcja ta umożliwia blokowanie pakietów z urządzeń ze specyficznym adresem MAC w sieci LAN w bezprzewodowej sieci LAN.

	Firewall - MAC Filter
MAC filter allows you to blo LAN and Wireless LAN.	ck packets from devices with specified MAC address in your
MAC Filter Mode	Disabled State
MAC address	*Please enter the complete MAC address which contains 12 hexadecimal letters.
MAC filter list	Delete
	Apply

Filtr LAN do WAN

Funkcja ta umożliwia blokowanie specyficznych pakietów pomiędzy siecią LAN i WAN. Najpierw należy zdefiniować datę i czas filtrowania. Następnie należy wybrać domyślną akcję dla filtrowania w obydwu kierunkach i ustawić reguły wszelkich wyjątków.

	Firewa	all - LAN to WAN Filter
LAN to WAN Filter al define the date and and add the rules fo	llows you to block spec time that the filter will k r any exceptions.	cified LAN to WAN packet exchanges. To use this function, se enabled, set the default filter action in both directions,
Ena	ble LAN to WAN Filters	○Yes ⊙No
	Filter table type	Black List 🗸
Date to En	able LAN to WAN Filte	r 🗸 Sun 🗸 Mon 🗸 Tue 🗸 Wed 🖉 Thu 🖉 Fri 🖉 Sat
Time of Day to En	able LAN to WAN Filte	r 00 ; 00 - 23 ; 59
Filte		
LAN to WAN Filter T	able	
	Well-Know	n Applications User Defined 🐱
Source IP	Port Range De	stination IP Port Range Protocol
		TCP 🗸 Add
		Delete
		Apply

4.3.5 Administracja

Kliknij ten element w menu i wykonaj instrukcje w celu wykonania ustawień WL-330N3G ASUS.



System

Ta funkcja umożliwia zmianę hasła i skonfiguruj inne ustawienia, takie jak Remote Log Server (Odległy serwer logowania), Time Zone (Strefa czasowa) i NTP Server (Serwer NTP).

Δ	dministration - System
Change System's Password	
New Password	
Retype New Password	
Miscellaneous	
Remote Log Server	
Time Zone	(GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein 🖌
NTP Server	time.nist.gov NTP Link
	Apply

Firmware Upgrade (Aktualizacja firmware)

	Administ	ration - Firmware Up	grade
ollow	instructions listed below:		
1. 2. 3. 4.	Check if any new version of Download a proper version Specify the path of and nam Click [Upload] to upload the three minutes. After receiving a correct firm upgrade process. The system	firmware is available or to your local machine. e of the downloaded file file to WL-330N3G. Up ware file, WL-330N3G v em reboots after the upg	ASUS website. In the (New Firmware File). oading process takes about vill automatically start the rading process is finished.
	Product ID	WL-330N3G]
	Firmware Version	1.0.0.1	
	New Firmware File		Browse
		Upload	
Note: 1. 2.	For a configuration parame setting will be kept during In case the upgrade proce automatically. The LED sig situation. Use the Firmwar	eter existing both in the o the upgrade process. ss fails, WL-330N3G en mals at the front of WL-3 re Restoration utility on th	old and new firmware, its ters the emergency mode 30N3G will indicate such ne CD to do system recovery.

Na tej stronie znajduje się opis wersji Flash Code (Firmware) zainstalowanej w ASUS WL330N3G. Okresowo, na stronie sieci web ASUS dla ASUS WL330N3G dostępna jest nowa wersja Flash Code. Flash Code ASUS WL330N3G można zaktualizować poprzez stronę Firmware Upgrade (Aktualizacja firmware) w menu Advanced Setup (Ustawienia zaawansowane) w opcji Web Manager (Menedżer sieci web). Po wystąpieniu problemu z urządzeniem ASUS WLAN, przedstawiciel pomocy technicznej może poprosić o podanie wersji Flash Code urządzenia (firmware).



Uwaga: Aktualizacja firmware trwa około 60 do 90 sekund. Po zakończeniu aktualizacji firmware, nastąpi przekierowanie na stronę główną.

Ustawienia przywracania/zapisywania/przesyłania

Ta funkcja umożliwia zapisanie bieżących ustawień do pliku lub załadowanie ustawień z pliku. Można także przywrócić ustawienia do domyślnych ustawień fabrycznych.

Adı	ninistration - Restore/Save/Upload Setting
This function allows you from a file.	u to save current settings of WL-330N3G to a file, or load settings
Factory default	Restore
Save setting	Save
Restore setting	Upload Browse



Note: Można także ręcznie zresetować wszystkie ustawienia do fabrycznych ustawień domyślnych, poprzez naciśnięcie przycisku "Przywróć" na routerze WL-330N3G ASUS podczas włączenia. Naciśnij na około 5 sekund przycisk "Przywróć" piórem lub spinaczem do papieru, aż do rozpoczęcia migania diody LED zasilania.

4.3.6 Plik log systemu

Kliknij ten element w menu w celu podglądu powiązanych informacji dotyczących routera WL-330N3G ASUS.



Ogólny plik log

			System Log - General Log	
	e	System Time	Thu, Jan 1 00:48:02 1970 GMT+0000	
		Boottime	Odays Ohours 48minutes 10seconds	
Jan	10	0:00:03	kernel: klogd started: BusyBox vl.12.1 (2010-08-05 12:00:35 CST)	~
Jan	1 0	0:00:03	kernel: devpts: called with bogus options	
Jan	1 0	0:00:03	upnpd(306): UPnP SDK Successfully Initialized.	
Jan	1 0	0:00:03	upnpd[306]: Succesfully set the Web Server Root Directory.	
Jan	1 0	0:00:03	upnpd[306]: IGD root device successfully registered.	
Jan	1 0	0:00:05	upnpd(306): Advertisements Sent. Listening for requests	
Jan	1 0	0:00:07	WL-330N3C: watchdog starts	
Jan	1 0	0:00:08	WL-330N3G: ntp starts	
Jan	1 0	0:00:08	WL-330N3G: ots starts	
Jan	1 0	0:00:08	syslog: Password for 'admin' changed	
Jan	1 0	0:00:09	WAN Connection: The cable for Ethernet was not plugged in.	
Jan	1 0	0:00:31	WAN Connection: WAN was restored.	4
5				>

Dzierżawa DHCP



Plik log sieci bezprzewodowej

MAC address	:	48:5B:39:F9:A3:B8	1
Phy Mode	:	11b/g/n	
Channel	:	11	
Stations List			

Przekierowywanie portów

System Log - Port Forwarding				
Destination all 192.168.1.0	Proto. UDP TCP	Port Range 53 80	Redirect to 192.168.1.1 192.168.1.1	1
٩.(v
				Refresh

Tabela routingu

		System Log - Routir	ıg Table					
Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface	~
192.168.1.0 239.0.0.0		255.255.255.0 255.0.0.0	U	0	0	0	LAN	
								V
							R	efresh

Rozdział 5



Ten rozdział zawiera instrukcje dotyczące używania Przenośny router bezprzewodowy w różnych ustawieniach sieci.

5.1 Używanie urządzenia w sieci lokalnej

WL-330N3G można wykorzystać do podłączenia komputera z włączoną obsługą bezprzewodowej sieci LAN do sieci lokalnej poprzez lub bez serwer DHCP.

W celu podłączenia komputera z włączoną obsługą bezprzewodowej sieci LAN do sieci lokalnej:

- 1. Przełącz WL-330N3G do trybu AP. (Domyślne SSID: ASUS), a następnie włącz urządzenie.
- 2. Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla RJ-45 do portu Ethernet urządzenia, a drugi koniec do portu Ethernet sieci lokalnej.
- Użyj oprogramowania adaptera bezprzewodowej sieci LAN w komputerze z włączoną obsługą bezprzewodowej sieci LAN do wykonania funkcji Site Survey (Wyszukiwanie sieci).
- 4. Nawiąż połączenie z WL-330N3G.
- 5. Ustaw konfigurację IP komputera w celu nawiązania połączenia z siecią lokalną. Sprawdź połączenie.



Użyj Wireless Setting Utility (Program narzędziowy do ustawień sieci bezprzewodowej) do zmiany ustawień SSID lub szyfrowania WL-330N3G.

5.2 Zastąpienie kabli Ethernet komputera

WL-330N3G można wykorzystać do zastąpienia połączenia kablowego komputera z włączoną obsługą bezprzewodowej sieci LAN z modemem ADSL lub modemem kablowym.

W tym celu:

- 1. Przełącz WL-330N3G na tryb AP. (Domyślne SSID: ASUS), a następnie włącz urządzenie.
- Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla RJ-45 do portu Ethernet urządzenia, a drugi koniec do portu Ethernet modemu ADSL lub modemu kablowego.
- Użyj oprogramowania adaptera bezprzewodowej sieci LAN w komputerze z włączoną obsługą bezprzewodowej sieci LAN do wykonania funkcji Site Survey (Wyszukiwanie sieci).
- 4. Nawiąż połączenie z WL-330N3G.
- 5. Ustaw konfigurację IP komputera do nawiązania połączenia z siecią lokalną. Sprawdź połączenie.

5.3 Zastąpienie połączeń kablowych innych urządzeń

WL-330N3G można także wykorzystać do zastąpienia sieciowych połączeń kablowych Xbox, PlayStation[®] 2 lub przystawki telewizyjnej.

W tym celu:

- 1. Przełącz WL-330N3G na tryb adaptera Ethernet z wykorzystaniem przełącznika trybu. (Domyślne SSID: ASUS)
- 2. Umieść WL-330N3G najbliżej AP z którym ma nastapić połączenie, a następnie włącz urządzenie.
- Podłącz jeden koniec dostarczonego kabla RJ-45 do portu Ethernet urządzenia, a drugi koniec do portu Ethernet Xbox, PlayStation[®] 2 lub przystawki telewizyjnej.
- 4. Ustaw adres IP Xbox, PlayStation[®] 2 lub przystawki telewizyjnej w celu ustanowienia połączenia z siecią lokalną. Sprawdź połączenie.

5.4 Współdzielenie połączenia z Internetem z innymi komputerami

Sprawdź typową konfigurację sieci poniżej i tabelę na następnej stronie w celu uzyskania informacji o współdzieleniu połączenia z Internetem z innymi komputerami w sieci biurowej lub domowej.





Ustaw tryb WL-330N3G na AP przed udostępnieniem połączenia z Internetem innym komputerom w sieci.

Tabela 4-1: Diagram współdzielenia połączenia z Internetem

Jeśli posiadane połączenie z Internetem to	Należy ustawić IP innego komputera(w)	Liczba dozwolonych połączeń z Internetem	
xDSL ¹ z dynamicznym adresem IP (konto PPPoE ²)	ISP automatycznie przydziela IP (poprzez PPPoE dial-up)	Zależy od ISP (Internet Service Provider [Dostawca usługi połączenia z Internetem])	
xDSL ze statycznym adresem IP	Dostarczony statyczny adres IP	Zależy od ISP (Internet Service Provider [Dostawca usługi połączenia z Internetem])	
xDSL/połączenie kablowe z routerem i włączonym serwerem DHCP ³	Serwer DHCP automatycznie przydziela IP	Zależy od serwera DHCP, zwykle około 253	

¹xDSL - ADSL (Asymetryczna cyfrowa linia abonencka) lub DSL (Cyfrowa linia abonencka)

²PPPoE - Point-to-Point over Ethernet ³DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

Dodatek



Dodatek zawiera instrukcje rozwiązywania podstawowych problemów, które mogą wystąpić podczas używania Przenośny router bezprzewodowy.



Instrukcja rozwiązywania problemów udostępnia rozwiązania podstawowych problemów, które można napotkać podczas instalacji lub używania przenośnego Przenośny router bezprzewodowy . Problemy te wymagają przeprowadzenia prostych procedur i mogą być rozwiązane przez użytkownika. W przypadku napotkania problemów nie wspomnianych w tej części należy skontaktować się z pomocą techniczną ASUS.

Problem	Działanie			
Brak zasilania przenośnego Przenośny router	 Użyj testera do sprawdzenia wyjścia napięcia źródła zasilania poprzez wtykę zasilania. 			
bezprzewodowy .	 Sprawdź, czy wtyka zasilania jest prawidłowo podłączona do urządzenia. 			
Inne urządzenia nie mogą komunikować się z przenośnym Przenośny router bezprzewodowy poprzez przewodowe połączenie z siecią.	 Sprawdź konfigurację sieci pod kątem obecności zduplikowanych adresów IP. Wyłącz urządzenie, a następnie wyślij komendę ping z przydzielonym urządzeniu adresem IP. Upewnij się, że żadne inne urządzenie nie odpowiada na ten adres. 			
	 Sprawdź, czy są prawidłowe piny wyjścia złączy kablowych. Można także użyć innego kabla LAN. 			
	 Upewnij się, czy hub, switch lub komputer podłączony do przenośnego Przenośny router bezprzewodowy obsługuje szybkość10Mbps lub 100Mbps. 			
	Zrób to poprzez sprawdzenie diod LED przenośnego Przenośny router bezprzewodowy i diod LED huba. Po połączeniu przenośnego Przenośny router bezprzewodowy z hubem 10/100 Mbps, powinny świecić się obydwie diody LED Ethernet huba i przenośnego Przenośny router bezprzewodowy.			
Moja karta ASUS WLAN nie może zostać powiązana z	 Upewnij się, że karta WLAN ma tą samą specyfikację co przenośny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS (IEEE 802.11b/g). 			
przenośnym Przenośny router bezprzewodowy .	Zminimalizuj odległość pomiędzy urządzeniami. Karta WLAN ASUS może być poza zasięgiem przenośnego Przenośny router bezprzewodowy .			
	 Sprawdź, czy przenośny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS i karta WLAN ASUS mają ustawione to samo SSID. 			
	 Po włączeniu szyfrowania, sprawdź, czy przenośny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS i karta WLAN ASUS, mają te same ustawienia szyfrowania. 			
	 Sprawdź, czy świeci się dioda LED połączenia bezprzewodowego przenośnego Przenośny router bezprzewodowy . 			
	 Po włączeniu tabeli Access Control (Kontrola dostępu), sprawdź czy adres MAC karty WLAN ASUS znajduje się w tabeli Access Control (Kontrola dostępu). 			
	 Sprawdź, czy przenośny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS znajduje się w trybie "Access Point (Punkt dostępowy)". 			

Problem	Działanie		
Za mała szybkość przesyłania danych.	Należy unikać umieszczania urządzenia pod metalowymi obiektami. Należy usunąć przeszkody pomiędzy AP a urządzeniem. Należy spróbować przesunąć urządzenie klienckie bliżej przenośnego Przenośny router bezprzewodowy i sprawdzić, czy wzrasta szybkość przesyłania danych. Należy rozważyć dodanie drugiego przenośnego Przenośny router bezprzewodowy w celu zastosowania roamingu.		
Nie można uzyskać dostępu do strony konfiguracji przenośnego Przenośny router bezprzewodowy.	W celu dostępu do strony sieci web konfiguracji przenośnego Przenośny router bezprzewodowy, komputer musi mieć ustawioną te samą podsieć co przenośny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS.		
	Dostosuj ustawienia sieci, jeśli podsieć komputera nie odpowiada podsieci przenośnego Przenośny router bezprzewodowy . Domyślny adres IP przenośnego Przenośny router bezprzewodowy to "192.168.1.1". W specjalnych przypadkach, gdy przenośny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS w trybie adaptera Ethernet połączy się z siecią AP z tym samym adresem IP należy zresetować przenośny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS w celu ponownego dostępu do narzędzia konfiguracji poprzez przeglądarkę sieci web.		
Gdzie można pobrać plik z oprogramowaniem	Najnowszy plik firmware można pobrać ze strony sieci web ASUS (www.asus.com).		
firmware w celu aktualizacji przenośnego Przenośny router bezprzewodowy ?	Do aktualizacji firmware przenośnego Przenośny router bezprzewodowy należy użyć stronę Firmware Upgrade (Aktualizacja firmware) narzędzia konfiguracji poprzez przeglądarkę sieci web.		
Ciągle miga przez dłużej niż minutę dioda LED zasilania przenośnego Przenośny router	Wyłącz przenośny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS. Włącz urządzenie ponownie i sprawdź, czy dioda LED przestanie migać.		
bezprzewodowy .	Jeśli miga dalej, wymagane jest odtworzenie firmware przenośnego Przenośny router bezprzewodowy . Użyj narzędzia Firmware Restoration (Odtwarzanie firmware) do odtworzenia lub aktualizacji firmware przenośnego Przenośny router bezprzewodowy .		
Bezprzewodowe urządzenie klienckie chce połączyć się z przenośnym Przenośny router bezprzewodowy , ale nie może pobrać prawidłowego adresu IP z serwera DHCP. (Przenośny punkt dostępowy sieci bezprzewodowej ASUS ma włączone DHCP.)	Sprawdź, czy działa prawidłowo serwer DHCP. Niektóre serwery DHCP mogą przydzielać w tym samym czasie tylko jeden adres IP. W takim przypadku, przydziel dla przenośnego Przenośny router bezprzewodowy stały adres IP.		

Producent:	ASUSTeK Computer Inc.		
	Telefon:	+886-2-2894-3447	
	Adres:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	
Autoryzowany	ASUS Computer GmbH		
przedstawiciel w Europie:	Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	
Autoryzowani	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S.		
dystrybutorzy w Turcji:	Telefon:	+90 212 3311000	
	Adres:	AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL	
	CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.		
	Adres : CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI		
	No:	15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL	
	Telefon :	0090 2123567070	

EEE Yönetmeliğine Uygundur.