p1.pdf 1 2017/3/10 下午4:47

Q12312/ First Edition / March 2017

IN SEARCH OF INCREDIBLE

XG-C100C

10G PCI-E Network Adapter



Quick Start Guide

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

Introduction

Thank you for purchasing ASUS XG-C100C Network Adapter. This adapter is capable of five-speed auto-negotiation for data transmission and reception: including 10G, 5G, 2.5G, 1G and 100M.

LED Indicators		
	LED на скоростта	LED отдясно/един цвят
10G	Green	Blinking Green
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Yellow	Blinking Green
No Traffic	Off	Green

БЪЛГАРСКИ

Благодарим Ви, че закупихте мрежовия адаптер ASUS XG-C100C. Този адаптер поддържа пет скорости на автоматично договаряне за пренос и получаване на данни: включително 10G, 5G, 2,5G, 1G и 100M.

LED Indicators		
	Speed LED	Link / ACT LED
10G	Зелено	Мига зелено
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Жълто	Мига зелено
Няма трафик	Изкл	Зелено

HRVATSKI

Hvala što ste kupili mrežni adapter ASUS XG-C100C. Ovaj adapter može se koristiti za petbrzinsko automatsko usklađivanje prijenosa i prijema podataka: uključujući 10G, 5G, 2,5G, 1G i 100M.

LED Indikatori		
	LED za brzinu	Veza/ACT LED
10G	Zeleno	Trepće zeleno
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Žuto	Trepće zeleno
Nema prometa	Isključeno	Zeleno

Introduction

ČEŠTINA

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili síťový adaptér ASUS XG-C100C. Tento adaptér umožňuje pětirychlostní automatické vyjednávání pro odesílání a příjem dat: včetně 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G a 100 M.

Indikátory LED		
	Indikátor LED rychlosti	Spojení/indikátor LED ACT
10G	Zelená	Bliká zeleně
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Žlutá	Bliká zeleně
Žádný provoz	Vyp	Zelená

DANSK

Tak for købet af dit ASUS XG-C100C-netværkskort. Denne adapter kan udføre automatiske forhandlinger på fem forskellige hastigheder på dataoverførsel og modtagelse: Herunder 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G og 100 M.

Lysindikatorer		
	Hastighedsindikator	Link / ACT-indikator
10G	Grøn	Blinker grøn
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Gul	Blinker grøn
Ingen trafik	Fra	Grøn

NEDERLANDS

Bedankt voor uw aankoop van de ASUS XG-C100C-netwerkadapter. Deze adapter ondersteunt automatische onderhandeling aan vijf snelheden voor gegevensoverdracht en -ontvangst: met inbegrip van 10G, 5G, 2.5G, 1G en 100M.

LED-indicators		
	Snelheids-LED	Link / ACT-LED
10G	Groen	Knipperend groen
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Geel	Knipperend groen
Geen verkeer	Uit	Groen

EESTI

Täname, et ostsite ASUS XG-C100C võrguadapteri! See adapter suudab tagada viie kiirusega automaatse kooskõlastamise andmete edastusel ja vastuvõtul, kaasa arvatud 10G, 5G, 2.5G, 1G ja 100M.

LED indikaatorid		
	Kiiruse LED indikaator	Link / ACT LED
10G	Roheline	Vilkuv roheline
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Kollane	Vilkuv roheline
Liiklust pole	Väljas	Roheline

SUOMI

Kiitos, kun valitsit ASUS XG-C100C -verkkosovittimen. Tämä sovitin pystyy suorittamaan viisinopeuksisen automaattisen neuvottelun tietojen lähetystä ja vastaanottoa varten. mukaan lukien 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G ja 100 M.

LED-merkkivalot		
	Nopeus-LED	Linkki / ACT LED
10G	Vihreä	Vilkkuva vihreä
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Keltainen	Vilkkuva vihreä
Ei liikennettä	Pois	Vihreä

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté un adaptateur réseau ASUS XG-C100C. Cet adaptateur est capable de négocier automatiquement cinq vitesses pour la transmission et la réception de données : incluant 10 G, 5 G, 2,5G, 1 G et 100 M.

Indicateurs LED		
	LED Vitesse	LED Lien / ACT
10 G	Vert	Vert clignotant
5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M	Jaune	Vert clignotant
Pas de trafic	Éteint	Vert

DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf Ihres ASUS XG-C100C Netzwerkadapters. Dieser Adapter ist imstande, die Auto-Negotiation für fünf Geschwindigkeiten zum Datenversand und -empfang durchzuführen: einschließlich 10G, 5G, 2,5G, 1G und 100M.

LED-Anzeige		
	Speed LED	Verbindungs-/Aktivitäts-LED
10 G	Grün	Blinkt grün
5 G / 2,5 G / 1 G / 100 M	Gelb	Blinkt grün
Kein Datenverkehr	Aus	Grün

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Προσαρμογέα δικτύου ASUS XG-C100C. Αυτός ο προσαρμογέας έχει ικανότητα για αυτο-διαπραγμάτευση πέντε ταχυτήτων για τη μετάδοση και τη λήψη δεδομένων: συμπεριλαμβανομένων 10G, 5G, 2.5G, 1G και 100M.

Ενδεικτικές λυχνίες LED		
	LED ταχύτητας	LED Συνδέσμου / ACT
10G	Πράσινο	Πράσινο που αναβοσβήνει
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Κίτρινο	Πράσινο που αναβοσβήνει
Καμία κίνηση	Απενεργοποίηση	Πράσινο

ITALIANO

Ti ringraziamo per aver acquistato l'adattatore di rete ASUS XG-C100C. Questo adattatore supporta cinque velocità negoziate automaticamente per la trasmissione e ricezione dati: 10G, 5G, 2.5G, 1G e 100M.

Indicatori LED		
	LED Velocità	LED collegamento / attività
10G	Verde	Verde lampeggiante
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Giallo	Verde lampeggiante
Nessun traffico	Spento	Verde

LATVISKI

Pateicamies par ASUS XG-C100C tīkla adaptera iegādi. Šis adapteris var automātiski nodibināt datu nosūtīšanu un saņemšanu ar vienu no pieciem ātrumiem, tostarp 10G, 5G, 2,5G, 1G un 100M.

LED gaismas indikatori		
	Ātruma LED	Saites / ACT LED
10G	Zaļa	Mirgo zaļā krāsā
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Dzeltena	Mirgo zaļā krāsā
Nenotiek pārsūtīšdana	Izslēgts	Zaļa

LIETUVIŲ

Dėkojame už tai, kad įsigijote ASUS XG-C100C tinklo adapterį. Adapteris gali atlikti penkis duomenų perdavimo ir priėmimo greičio automatinio parametrų derinimo veiksmus, įskaitant 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G ir 100 M.

Šviesiniai (LED) indikatoriai		
	Greičio šviesinis (LED) indikatorius	Sąsajos / veiksmo šviesinis (LED) indikatorius
10G	Žalias	Mirksintis žalias
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Geltonas	Mirksintis žalias
Nėra srauto	Išj	Žalias

NORSK

Takk for at du kjøpte en ASUS XG-C100C nettverksadapter. Denne adapteren er i stand til femtrinns automatisk forhandling for dataoverføring og -mottak: Inkludert 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G og 100 M.

LED-indikatorer		
	Hastighetsindikator	Link / ACT LED
10G	Grønn	Blinker grønt
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Gul	Blinker grønt
Ingen trafikk	Av	Grønn

PORTUGUÊS

Obrigado por ter adquirido a Placa de Rede ASUS XG-C100C. Esta placa de rede tem capacidade de negociação automática de cinco velocidades para transmissão e receção de dados: incluindo 10G, 5G, 2.5G, 1G e 100M.

Indicadores LED		
	LED de velocidade	LED de Ligação / ATIVIDADE
10G	Verde	Verde intermitente
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Amarelo	Verde intermitente
Sem tráfego	Desligado	Verde

POLSKI

Dziękujemy za zakupienie karty sieciowej ASUS XG-C100C. Ta karta obsługuje pięć szybkości automatycznej negocjacji transmisji danych i odbioru: włącznie z 10G, 5G, 2,5G, 1G i 100M.

Wskaźniki LED		
	Dioda LED szybkości	Łącze/Dioda LED aktywności
10G	Zielone	Migające zielone
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Żółte	Migające zielone
Brak ruchu	Wył	Zielone

ROMÂNĂ

Vă mulțumim că ați achiziționat adaptorul de rețea ASUS XG-C100C. Acest adaptor are capacitatea de negocierea automată a cinci viteze pentru transmiterea și recepția datelor: inclusiv 10G, 5G, 2,5G, 1G și 100M.

Indicatoare cu LED		
	LED pentru viteză	LED Legătură/ACT
10G	Verde	Verde intermitent
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Galben	Verde intermitent
Fără trafic	Oprit	Verde

РУССКИЙ

Благодарим Вас за приобретение беспроводного адаптера ASUS XG-C100C. Этот адаптер оснащен функцией автоматического определения скорости для 10Гбит/с, 5Гбит/с, 2.5Гбит/с, 1Гбит/с и 100Мбит/с.

Индикаторы		
	Индикатор скорости	Индикатор связи / активности
10G	Зеленый	Мигает зеленым
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Желтый	Мигает зеленым
Нет трафика	Не горит	Зеленый

SRPSKI

Zahvaljujemo vam što ste kupili ASUS XG-C100C mrežni adapter. Ovaj adapter je sposoban da radi sa petobrzinskim automatskim pregovaranjem za prenos i prijem podataka: uključujući 10G, 5G, 2.5G, 1G i 100M.

Svetleće lampice		
	Svetleća lampica za brzinu	Veza / ACT lampica
10G	Zelena	Trepćuća zelena
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Žuta	Trepćuća zelena
Nema protoka	Isključ	Zelena

SLOVENSKY

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili sieťový adaptér ASUS XG-C100C. Tento adaptér dokáže automaticky sprostredkúvať prenos a príjem údajov piatimi rýchlosťami: vrátane 10, 5, 2,5, 1 G a 100 M.

LED indikátory		
	LED indikátor rýchlosti	Pripojenie/ACT LED
10G	Zelená	Bliká zelená
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Žltá	Bliká zelená
Žiadna prevádzka	Vypnuté	Zelená

SLOVENŠČINA

Zahvaljujemo se vam za nakup omrežne kartice ASUS XG-C100C. Ta kartica podpira samodejno usklajevanje s petimi hitrostmi za prenos in prejem podatkov: vključno s 10G, 5G, 2,5G, 1G in 100M.

LED-indikatorji		
	LED-indikator hitrosti	Povezava/LED-indikator dejavnosti
10G	Zelena	Utripajoče zelena
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Rumena	Utripajoče zelena
Ni prometa	Izključeno	Zelena

ESPAÑOL

Gracias por adquirir el adaptador de red ASUS XG-C100C. Este adaptador cuenta con negociación automática de cinco velocidades para transmisión y recepción de datos: 10G, 5G, 2,5G, 1G y 100M.

Indicadores LED		
	LED de velocidad	LED de enlace/ACT
10G	Verde	Verde intermitente
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Amarillo	Verde intermitente
No hay tráfico	Desactivado	Verde

SVENSKA

Tack för ditt köp av ASUS XG-C100C nätverksadapter. Denna adapter har kapacitet för automatisk förhandling för fem hastigheter för överföring och mottagning av data: inkluderar 10 G, 5 G, 2,5 G, 1 G och 100 M.

LED-indikatorer		
	Hastighets-LED	Länk/ACT LED
10G	Grön	Blinkande grön
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Gul	Blinkande grön
Ingen trafik	Av	Grön

Introduction

Українська

Дякуємо за покупку Мережевого Адаптера ASUS XG-C100C. Цей адаптер здатний до автоузгодження на п'яти швидкостях для передачі й прийому даних, включаючи 10 Г, 5 Г, 2,5 Г, 1 Г і 100 М.

LED-індикатори		
	LED Швидкості	Зв'язок / ACT LED
10G	Зелений	Мерехтить зеленим
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Жовтий	Мерехтить зеленим
Нема потоку даних	Вимк	Зелений

TÜRKÇE

ASUS XG-C100C Ağ Bağdaştırıcısını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu bağdaştırıcı, veri iletimi ve alımı için beş hızlı otomatik anlaşma özelliğine sahiptir: 10G, 5G, 2.5G, 1G ve 100M.

LED Göstergeler		
	Hız LED'i	Bağlantı / ACT LED'i
10G	Yeşil	Yanıp Sönen Yeşil
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Sarı	Yanıp Sönen Yeşil
Trafik Yok	Yeşil	Yeşil

MAGYAR

Köszönjük, hogy megvásárolta az ASUS XG-C100C hálózati adaptert. Ez az adapter öt különböző sebességű automatikus egyeztetésre alkalmas az adatátvitelhez és adatfogadáshoz. Ezek a következők: 10 GB, 5 GB, 2,5 GB, 1 GB és 100 MB.

LED-kijelzők		
	Sebességet jelző LED	Kapcsolat / AKT. LED
10G	Zöld	Villogó zöld
5G / 2.5G / 1G / 100 M	Sárga	Villogó zöld
Nincs forgalom	Ki	Zöld

Setting up

ENGLISH

1. Turn off your computer, uplug the power cord, and open the chassis.
2. Insert ASUS XG-C100C into the PCIe slot, ensuring that it is completely seated on the slot.
3. Replace the chassis, plug the power cord, and turn on your computer.
4. Download and install the driver from https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Use Cat5E, Cat6, or Cat6A network cable to connect a device to the network port (RJ-45 port) of ASUS XG-C100C.

БЪЛГАРСКИ

1. Изключете компютъра си, изключете захранващия кабел и отворете корпуса.
2. Вкарайте ASUS XG-C100C в гнездото PCIe, като се уверите, че влиза докрай в гнездото.
3. Поставете обратно корпуса, включете захранващия кабел и включете компютъра си.
4. Изтеглете и инсталирайте драйвера от https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Използвайте мрежов кабел Cat5E, Cat6 или Cat6A за свързване на устройство към мрежовия порт (RJ-45 порт) на ASUS XG-C100C.

HRVATSKI

1. Isključite računalo, iskopčajte kabel napajanja i otvorite kućište.
2. Umetnite ASUS XG-C100C u PCIe tako da potpuno sjene u utor.
3. Vratite kućište, ukopčajte kabel napajanja i uključite računalo.
4. Preuzmite i instalirajte upravljački program s https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Koristite mrežne kabele Cat5E, Cat6 ili Cat6A za spajanje uređaja na mrežni priključak (RJ-45 priključak) adaptera ASUS XG-C100C.

Setting up

РУССКИЙ

1. Выключите компьютер, отсоедините кабель питания и откройте крышку системы.
2. Вставьте сетевую карту в слот PCI-E, убедитесь, что она полностью вошла в слот.
3. Закройте корпус системы, подключите шнур питания и включите компьютер.
4. Скачайте и установите драйвер с https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Для подключения сетевых устройств используйте сетевой кабель CAT5e, Cat6 или CAT6a.

SRPSKI

1. Isključite kompjuter, izvucite kabl za struju i otvorite kućište.
2. Ubacite ASUS XG-C100C u PCIe prorez i proverite da potpuno uleže u prorez.
3. Zatvorite kućište, priključite kabl za struju i uključite kompjuter.
4. Gonilnik prenesete in namestite preko povezave https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Uz pomoć Cat5E, Cat6 ili Cat6A mrežnog kabla povežite uređaj za mrežni port (RJ-45 port) mrežnog adaptera ASUS XG-C100C.

SLOVENSKY

1. Vypnite počítač, odpojte napájací kábel a otvorte šasi.
2. Adaptér ASUS XG-C100C zasuňte do slotu PCIe a skontrolujte, či je úplne zasunutý do slotu.
3. Šasi znova zatvorte, pripojte napájací kábel a zapnite počítač.
4. Ovládač si stiahnite a nainštalujte z lokality https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Zariadenie pripojte k sieťovému portu (port RJ-45) v adaptéri ASUS XG-C100C pomocou sieťového kábla Cat5E, Cat6 alebo Cat6A.

SLOVENŠČINA

1. Izklopite računalnik, izključite napajalni kabel in odprite ohišje.
2. Kartico ASUS XG-C100C vstavite v režo PCIe in se prepričajte, da je popolnoma vstavljena v režo.
3. Zamenjajte ohišje, priključite napajalni kabel in vklopite računalnik.
4. Preuzmite i instalirajte drajver sa https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Uporabite omrežni kabel Cat5E, Cat6 ali Cat6A za priključitev naprave na omrežni priključek (priključek RJ-45) kartice ASUS XG-C100C.

ESPAÑOL

1. Apague el equipo, desenchufe el cable de alimentación y abra el chasis.
2. Inserte ASUS XG-C100C en la ranura PCIe, asegurándose de que está completamente asentado en la ranura.
3. Vuelva a colocar el chasis, enchufe el cable de alimentación y encienda el equipo.
4. Descargue e instale el controlador desde https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Utilice un cable de red Cat5E, Cat6 o Cat6A para conectar un dispositivo al puerto de red (puerto RJ-45) de su ASUS XG-C100C.

SVENSKA

1. Stäng av datorn, dra ut sladden ur uttaget och öppna chassiet.
2. Sätt i ASUS XG-C100C i PCIe-facket, och se till att den sitter riktigt i facket.
3. Sätt tillbaka chassiet, sätt i kontakten i uttaget, och sätt på datorn.
4. Hämta och installera drivrutinen från https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Använd nätverkskabeln Cat5E, Cat6 eller Cat6A för att ansluta en enhet till nätverksporten (RJ-45-port) på ASUS XG-C100C.

Українська

1. Вимкніть комп'ютер, вийміть з розетки шнур живлення і відкрийте корпус.
2. Вставте ASUS XG-C100C до отвору PCIe і переконайтеся, що він повністю закріпився в отворі.
3. Закрийте корпус, вставте до розетки шнур живлення та увімкніть комп'ютер.
4. Завантажте і встановіть драйвер з https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Мережевим кабелем Cat5E, Cat6 або Cat6A підключіть пристрій до порту мережі (порт RJ-45) на ASUS XG-C100C.

TÜRKÇE

1. Bilgisayarınızı kapatın, güç kablosunu çıkarın ve kasayı açın.
2. ASUS XG-C100C ağ bağdaştırıcısını PCIe yuvasına takıp tamamen yerleştiğinden emin olun.
3. Kasayı geri takın, güç kablosunu bağlayın ve bilgisayarınızı açın.
4. Sürücüyü https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/ adresinden indirip yükleyin
5. ASUS XG-C100C ağ bağdaştırıcısının ağ bağlantı noktasına (RJ-45 bağlantı noktası) bir aygıt bağlamak için Cat5E, Cat6 veya Cat6A ağ kablosu kullanın.

p1.pdf 2 2017/3/10 下午4:47

Setting up

ČEŠTINA

1. Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel a otevřete skříň.
2. Zasuňte adaptér ASUS XG-C100C do slotu PCIe tak, aby byl zcela usazen.
3. Zavřete skříň, připojte napájecí kabel a zapněte počítač.
4. Stáhněte a nainstalujte ovladač z webu https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Pomocí síťového kabelu Cat5E, Cat6 nebo Cat6A připojte zařízení k síťovému portu (port RJ-45) adaptéru ASUS XG-C100C.

DANSK

1. Sluk din computer, træk ledningen ud og åbne kabinettet.
2. Sæt dit ASUS XG-C100C i PCIe-stikket, og sørg for at det er ordentligt tilsluttet.
3. Sæt kabinettet på igen, tilslut ledningen og tænd din computer.
4. Download og installer driveren på https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Brug netværkskabler af typen Cat5E, Cat6 eller Cat6A til at forbinde enheden til netværksporten (RJ-45-port) på dit ASUS XG-C100C.

NEDERLANDS

1. Schakel uw computer uit, koppel de voedingskabel los en open de behuizing.
2. Stop de ASUS XG-C100C in de PCIe-sleuf en controleer of deze volledig vast zit.
3. Vervang de behuizing, sluit de voedingskabel aan en schakel uw computer in.
4. Download en installeer het stuurprogramma van https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Gebruik een Cat5E-, Cat6- of Cat6A-netwerkkabel om een apparaat aan te sluiten op de netwerkpoort (RJ-45-poort) van de ASUS XG-C100C.

EESTI

1. Lülitage arvuti välja, lahutage toitejuhe ja avage korpus.
2. Sisestage ASUS XG-C100C PCIe pesasse, veendudes et see sobitub täielikult.
3. Asendage korpus, ühendage toitejuhe ja lülitage arvuti sisse.
4. Laadige draiver alla ja installige saidilt https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Kasutage Cat5E, Cat6 või Cat6A võrgukaablit, et ühendada seade võrguporti (RJ-45 port) seadmel ASUS XG-C100C.

SUOMI

1. Sammuta tietokone, irrota virtajohto ja avaa kotelo.
2. Liitä ASUS XG-C100C PCIe-paikkaan varmistaen, että se on kokonaan sijoitettu korttipaikkaan.
3. Aseta kori takaisin paikalleen, liitä virtajohto ja käynnistä tietokone.
4. Iataa ja asenna ohjain osoitteesta https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Käytä Cat5E-, Cat6- tai Cat6A-verkkokaapelia laitteen liittämiseen ASUS XG-C100C:n verkkoporttiin (RJ-45-portti).

FRANÇAIS

1. Éteignez votre ordinateur, débranchez le câble d'alimentation et ouvrez le châssis.
2. Insérez l'adaptateur ASUS XG-C100C dans le slot PCIe jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
3. Replacez le châssis, branchez le câble d'alimentation et allumez votre ordinateur.
4. Téléchargez et installez le pilote à partir du site https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Utilisez un câble réseau Cat5E, Cat6 ou Cat6A pour connecter un périphérique au port réseau (port RJ-45) de l'adaptateur ASUS XG-C100C.

DEUTSCH

1. Schalten Sie Ihren Computer aus, ziehen Sie das Netzkabel heraus und öffnen das Gehäuse.
2. Stecken Sie den ASUS XG-C100C Netzwerkadapter in den PCIe-Steckplatz, und achten Sie darauf, dass er vollständig im Steckplatz sitzt.
3. Setzen Sie das Gehäuse wieder ein, schließen Sie das Netzkabel an und schalten Ihren Computer ein.
4. Laden Sie den Treiber unter https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/ herunter und installieren Sie ihn.
5. Verwenden Sie Cat5E, Cat6 oder Cat6A Netzwerkkabel zum Anschließen eines Geräts an den Netzwerkanschluss (RJ-45-Anschluss) des ASUS XG-C100C Netzwerkadapters.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας, βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα και ανοίξτε το πλαίσιο.
2. Εισάγετε το ASUS XG-C100C στην υποδοχή PCIe, διασφαλίζοντας ότι κάθεται εντελώς στην υποδοχή.
3. Βάλτε το πλαίσιο στη θέση του, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας.
4. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης από τη διεύθυνση https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου Cat5E, Cat6 ή Cat6A για να συνδέσετε μία συσκευή στη θύρα δικτύου (θύρα RJ-45) του ASUS XG-C100C.

MAGYAR

1. Kapcsolja ki a számítógépét, húzza ki a tápkábelt, és nyissa ki a készülékházat.
2. Helyezze be az ASUS XG-C100C hálózati adaptert a PCIe-nyílásba, és győződjön meg arról, hogy az adapter megfelelően illeszkedik az aljzatba.
3. Tegye vissza a készülékházat, csatlakoztassa a tápkábelt, és kapcsolja be a számítógépet.
4. Töltse le és telepítse az illesztőprogramot a következő weboldalról: https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Használjon Cat5E, Cat6 vagy Cat6A típusú hálózati kábelt, és csatlakoztasson egy eszközt az ASUS XG-C100C hálózati adapter hálózati (RJ-45) portjához.

ITALIANO

1. Turn off your computer, uplug the power cord, and open the chassis.
2. Insert ASUS XG-C100C into the PCIe slot, ensuring that it is completely seated on the slot.
3. Replace the chassis, plug the power cord, and turn on your computer.
4. Download and install the driver from https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Use Cat5E, Cat6, or Cat6A network cable to connect a device to the network port (RJ-45 port) of ASUS XG-C100C.

LATVIŠKI

1. Izslēdziet datoru, izvelciet spraudni, un atveriet šasiju.
2. Ievietojiet ASUS XG-C100C PCIe slotā, pārliecinoties, ka tas ir ievietots līdz galam.
3. Ievietojiet šasiju atpakaļ, iespraudiet ligzdā spraudni, un ieslēdziet datoru.
4. Lejupielādējiet un instalējiet draiveri no https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Ierīces pievienošanai pie ASUS XG-C100C tīkla pieslēgvietas (RJ-45) izmantojiet Cat5E, Cat6 vai Cat6A tīkla kabeli.

LIETUVIŲ

1. Išjunkite kompiuterį, ištraukite maitinimo laidą ir atidarykite korpusą.
2. Į „PCIe" angą įdėkit ASUS XG-C100C, pasirūpinkite, kad jis būtų tinkamai įdėtas angoje.
3. Vėl uždėkite korpusą, įkiškite maitinimo laidą ir įjunkite kompiuterį.
4. Atsisiųskite ir įdiekite tvarkyklę iš https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. „Cat5E", „Cat6" arba „Cat6A" tinklo laidu prijunkite įrenginį prie ASUS XG-C100C tinklo prievado (RJ-45 prievado).

NORSK

1. Slå av datamaskinen, koble fra strømledningen, og åpne kabinettet.
2. Sett ASUS XG-C100C inn i PCIe-sporet, og sørg for at det sitter godt.
3. Sett på kabinettet, koble til strømledningen, og slå på datamaskinen.
4. Last ned og installer driveren fra https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Bruk en Cat5E-, Cat6- eller Cat6A-nettverkskabel for å koble en enhet til nettverksporten (RJ-45-porten) på ASUS XG-C100C.

POLSKI

1. Apague el equipo, desenchufe el cable de alimentación y abra el chasis.
2. Inserte ASUS XG-C100C en la ranura PCIe, asegurándose de que está completamente asentado en la ranura.
3. Vuelva a colocar el chasis, enchufe el cable de alimentación y encienda el equipo.
4. Pobierz i zainstaluj sterownik ze strony https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Utilice un cable de red Cat5E, Cat6 o Cat6A para conectar un dispositivo al puerto de red (puerto RJ-45) de su ASUS XG-C100C.

PORTUGUÊS

1. Desligue o computador, desligue o cabo de alimentação e abra o chassis.
2. Introduza a placa ASUS XG-C100C na ranhura PCIe, certificando-se de que a mesma está totalmente encaixada na ranhura.
3. Volte a fechar o chassis, ligue o cabo de alimentação e ligue o computador.
4. Transfira e instalei o controlador a partir de https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Utilize um cabo de rede Cat5E, Cat6 ou Cat6A para ligar um dispositivo à porta de rede (porta RJ-45) da placa ASUS XG-C100C.

ROMÂNĂ

1. Opriţi computerul, deconectaţi cablul de alimentare şi deschideţi carcasa.
2. Introduceţi complet adaptorul ASUS XG-C100C în slotul PCIe.
3. Puneţi la loc carcasa, conectaţi cablul de alimentare şi porniţi computerul.
4. Descărcaţi şi instalaţi driverul de la adresa https://www.asus.com/Networking/XG-C110C/HelpDesk_Download/
5. Folosiţi un cablu de reţea Cat5E, Cat6 sau Cat6A pentru a conecta un dispozitiv la portul de reţea (portul RJ-45) al adaptorului ASUS XG-C100C.

Networks Global Hotline Information

Region	Country	Hotline Number	Service Hours
Europe	Cyprus	800-92491	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	France	0033-170949400	09:00-18:00 Mon-Fri
	Germany	0049-1805010920 0049-1805010923 (component support) 0049-2102959911 (Fax)	09:00-18:00 Mon-Fri 10:00-17:00 Mon-Fri
	Hungary	0036-15054561	09:00-17:30 Mon-Fri
	Italy	199-400089	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Greece	00800-44142044	09:00-13:00 ; 14:00-18:00 Mon-Fri
	Austria	0043-820240513	09:00-18:00 Mon-Fri
	Netherlands/ Luxembourg	0031-591570290	09:00-17:00 Mon-Fri
	Belgium	0032-78150231	09:00-17:00 Mon-Fri
	Norway	0047-2316-2682	09:00-18:00 Mon-Fri
	Sweden	0046-858769407	09:00-18:00 Mon-Fri
	Finland	00358-969379690	10:00-19:00 Mon-Fri
	Denmark	0045-38322943	09:00-18:00 Mon-Fri
	Poland	0048-225718040	08:30-17:30 Mon-Fri
	Spain	0034-902889688	09:00-18:00 Mon-Fri
	Portugal	00351-707500310	09:00-18:00 Mon-Fri
	Slovak Republic	00421-232162621	08:00-17:00 Mon-Fri
	Czech Republic	00420-596766888	08:00-17:00 Mon-Fri
	Switzerland-German	0041-848111010	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-French	0041-848111014	09:00-18:00 Mon-Fri
	Switzerland-Italian	0041-848111012	09:00-18:00 Mon-Fri
	United Kingdom	0044-1442265548	09:00-17:00 Mon-Fri
	Ireland	0035-31890719918	09:00-17:00 Mon-Fri
	Russia and CIS	008-800-100-ASUS	09:00-18:00 Mon-Fri
	Ukraine	0038-0445457727	09:00-18:00 Mon-Fri
Asia-Pacific	Australia	1300-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	New Zealand	0800-278788	09:00-18:00 Mon-Fri
	Japan	0800-1232787 0081-570783886 (Non-Toll Free)	09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-17:00 Sat-Sun
	Korea	0082-215666868	09:30-17:00 Mon-Fri
	Thailand	0066-24011717 1800-8525201	09:00-18:00 Mon-Fri
	Singapore	0065-64157917 0065-67203835 (Repair Status Only)	11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-19:00 Mon-Fri 11:00-13:00 Sat
	Malaysia	0060-320535077	10:00-19:00 Mon-Fri
	Philippines	1800-18550163	09:00-18:00 Mon-Fri
	India India(WL/NW)	1800-2090365	09:00-18:00 Mon-Sat 09:00-21:00 Mon-Sun
	Indonesia	0062-2129495000 500128 (Local Only)	09:30-17:00 Mon-Fri 9:30 – 12:00 Sat
	Vietnam	1900-555581	08:00-12:00 13:30-17:30 Mon-Sat
	Hong Kong	00852-35824770	10:00-19:00 Mon-Sat
America	USA Canada	1-812-282-2787	8:30-12:00 EST Mon-Fri 9:00-18:00 EST Sat-Sun
	Mexico	001-8008367847	08:00-20:00 CST Mon-Fri 08:00-15:00 CST Sat
Middle East + Africa	Egypt	800-2787349	09:00-18:00 Sun-Thu
	Saudi Arabia	800-1212787	09:00-18:00 Sat-Wed
	UAE	00971-42958941	09:00-18:00 Sun-Thu
	Turkey	0090-2165243000	09:00-18:00 Mon-Fri
	South Africa	0861-278772	08:00-17:00 Mon-Fri
	Israel	*6557/00972-39142800 *9770/00972-35598555	08:00-17:00 Sun-Thu 08:30-17:30 Sun-Thu

Region	Country	Hotline Number	Service Hours
Balkan Countries	Romania	0040-213301786	09:00-18:30 Mon-Fri
	Bosnia Herzegovina	00387-33773163	09:00-17:00 Mon-Fri
	Bulgaria	00359-70014411 00359-29889170	09:30-18:30 Mon-Fri 09:30-18:00 Mon-Fri
	Croatia	00385-16401111	09:00-17:00 Mon-Fri
	Montenegro	00382-20608251	09:00-17:00 Mon-Fri
	Serbia	00381-112070677	09:00-17:00 Mon-Fri
	Slovenia	00368-59045400 00368-59045401	08:00-16:00 Mon-Fri
Baltic Countries	Estonia	00372-6671796	09:00-18:00 Mon-Fri
	Latvia	00371-67408838	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Kaunas	00370-37329000	09:00-18:00 Mon-Fri
	Lithuania-Vilnius	00370-522101160	09:00-18:00 Mon-Fri

NOTES:

- UK support e-mail: **network_support_uk@asus.com**
- For more information, visit the ASUS support site at: **http://support.asus.com**

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a commercial, industrial, or business environment. If this equipment is not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to network communications. Operation of this equipment in a public area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

This equipment may be operated in AT, BE, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, ES, SE, GB, IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

- Bu Cihaz Türkiye analog şebekelerde çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
- Cihazın ayrıntılı kurulum rehberi kutu içeriğinden çıkan CD içerisindedir. Cihazın kullanıcı arayüzü Türkçe'dir.
- Cihazın kullanılması planlanan ülkelerde herhangi bir kısıtlaması yoktur. Ülkeler simgeler halinde kutu üzerinde belirtilmiştir.